

# Pikaopas

## Tulostaminen

### Tulostaminen tietokoneella

**Huomautus:** Jos käytät tarroja, kortteja tai kirjekuoria, määritä paperikoko ja -laji tulostimessa ennen asiakirjan tulostamista.

- 1 Avaa tulostusvalintaikkuna siinä asiakirjassa, jonka yrität tulostaa.
- 2 Säädä asetuksia tarvittaessa.
- 3 Tulosta asiakirja.

### Tulostaminen mobiililaitteesta

#### Tulostaminen mobiililaitteesta AirPrintin avulla



AirPrint on mobiilitulostusratkaisu, jonka avulla voit tulostaa Apple-laitteista AirPrint-sertifioituun tulostimeen.

##### Huomautuksia:

- Varmista, että Apple-laitte ja tulostin on yhdistetty samaan verkkoon. Jos verkossa on useita langattomia keskittimiä, varmista, että molemmat laitteet on yhdistetty samaan aliverkkoon.
  - Tätä sovellusta tukevat vain jotkin Apple-laitteet.
- 1 Valitse asiakirja tiedostonhallinnassa tai avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteessa.
  - 2 Napauta jakokuvaketta ja valitse **Tulosta**.
  - 3 Valitse tulostin.
  - 4 Säädä asetuksia tarvittaessa.
  - 5 Tulosta asiakirja.

### Tulostaminen mobiililaitteesta Wi-Fi Direct® -toiminnon avulla

Wi-Fi Direct® on tulostuspalvelu, jonka avulla voit tulostaa mihin tahansa Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan tulostimeen.

**Huomautus:** Varmista, että mobiililaite on yhdistetty tulostimen langattomaan verkkoon Lisätietoja on kohdassa "[Mobiililaitteen liittäminen tulostimeen](#)" sivulla 6.

- 1 Avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteessa tai valitse asiakirja tiedostonhallinnassa.
- 2 Toimi mobiililaitteen mallin mukaan seuraavasti:
  - Valitse ⋮ > **Tulosta**.
  - Valitse 📁 > **Tulosta**.
  - Valitse ⌂ > **Tulosta**.
- 3 Valitse tulostin ja määritä asetukset tarpeen mukaan.
- 4 Tulosta asiakirja.

### Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

#### Windows-käyttäjät:

- 1 Kun asiakirja on auki, valitse **Tiedosto** > **Tulosta**.
  - 2 Valitse **Ominaisuudet**, **Määritykset**, **Asetukset** tai **Asennus**.
  - 3 Valitse **Tulostus ja pito**.
  - 4 Valitse **Tulosta ja siirrä pitoon** ja liitä siihen käyttäjänimi.
  - 5 Valitse tulostustyön typpi (luottamuksellinen, varaa, toista tai tarkista).  
Jos tulostustyö on luottamuksellinen, anna nelinumeroinen PIN-koodi.
  - 6 Valitse **OK** tai **Tulosta**.
  - 7 Vapauta tulostustyö tulostimen ohjauspaneelista.
    - Siirry luottamuksellisissa tulostustöissä kohtaan
- Pidossa olevat työt** > **OK** > valitse käyttäjätunnus > **OK**
- Luottamuksellinen** > **OK** > anna PIN-koodi > **OK** >

valitse tulostustyö > **OK** > määritä asetukset > **OK** >

**Tulosta** > **OK**

- Siirry muissa tulostustöissä kohtaan

**Pidossa olevat työt** > **OK** > valitse käyttäjätunnus > **OK**

> valitse tulostustyö > **OK** > määritä asetukset > **OK** >

**Tulosta** > **OK**

#### Macintosh-käyttäjät:

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Arkisto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse Esikatselu- tai Materiaali ja laatu-valikossa **PIN-tulostus**.
- 3 Ota käyttöön **Tulosta PIN-koodilla** ja anna nelinumeroinen PIN-koodi.
- 4 Valitse **Tulosta**.
- 5 Vapauta tulostustyö tulostimen ohjauspaneelista. Siirry kohtaan

**Pidossa olevat työt** > **OK** > valitse tietokoneen nimi > **OK**

> **Luottamuksellinen** > **OK** > anna PIN-koodi > **OK** > valitse tulostustyö > **OK** > **Tulosta** > **OK**

## Tulostimen ylläpito

### Kaapelien liittäminen

**HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:** Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä asenna laitetta tai tee sähkö- tai kaapeliliitintöjä (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.

**HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:** Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

**HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:** Vältä tulipalon tai sähköiskun vaara: käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää virtajohtoa.

**Varoitus – vauriot mahdollisia:** Vältä tietojen menetys tai tulostimen toimintahäiriö olemalla koskettamatta tulostamisen aikana USB-kaapeliin, langattomaan verkkosovittimeen tai tulostimen osoitettua aluetta.



Osa	Toiminto
1	Ethernet-liitäntä
2	Virtajohdon liitin
3	USB-portti
4	Tulostimen USB-portti
	Tulostimen liittäminen verkkoon.
	Liitä tulostin pistorasiaan.
	Liitä näppäimistö tai muu yhteensopiva lisävaruste. <b>Huomautus:</b> Tämä portti on käytettävissä vain tietyissä tulostinmallissa.
	Liitä tulostin tietokoneeseen.

## Väriaineekasetin vaihtaminen

1 Avaa luukku B.

**Varoitus – vauriot mahdollisia:** Estää sähköstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen metallikehystä ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisäosia.



2 Poista käytetty väriaineekasetti.



3 Ota uusi väriaineekasetti pakkauksestaan.

- 4 Aseta uusi väriaineekasetti paikalleen.



- 5 Sulje luukku B.



## Lokeroiden täyttäminen

**HUOMIO – KAATUMISVAARA:** Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen lokeron erikseen. Pidä kaikki muut lokerot suljettuina, kunnes niitä tarvitaan.


- 1 Irrota lokerot.

**Huomautus:** Älä irrota lokerot tulostamisen aikana, jotta vältät paperitukokset.




- 2 Säädä ohjaimet lisättävän paperin koon mukaan.

**Huomautus:** Lokeron alaosan osoittimet helpottavat ohjainten asettamista.



- 3 Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen.



- 4 Lisää paperipino tulostimeen tulostuspuioli ylöspäin. Varmista sen jälkeen, että sivuohjaimet ovat tiiviisti paperia vasten.



### Huomautuksia:

- Lisää kirjelomake tekstipuoli ylöspäin niin, että otsake on lokeron etureunassa tulostettaessa yksipuolisesti.
- Lisää kirjelomake tekstipuoli alas päin niin, että otsake on lokeron takareunassa tulostettaessa kaksipuolisesti.
- Älä liu'uta paperia lokeroon.
- Vältä paperitukoksia varmistamalla, että pinon korkeus on paperin enimmäistäytöosoitimen alapuolella.




**5 Aseta lokero tulostimeen.**

Valitse tarvittaessa ohjauspaneelista paperikoko ja -laji, jotka vastaavat lisättävä paperia.

## Monisyöttölaitteen täyttö

**1** Avaa monisyöttölaite.


**Huomautus:** Monikäytösyöttöaukko on käytettäväissä vain tiettyissä tulostinmalleissa.



**2** Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.



**3** Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisääät sen tulostimeen.



**4** Lisää paperi tulostimeen tulostuspuoli alaspäin.

- Lisää kirjelomakkeet tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna edellä yksipuolista tulostusta varten.



- Lisää kirjelomakkeet tulostuspuoli ylöspäin ja alareuna edellä yksipuolista tulostusta varten.



- Lisää kirjekuoret avautuva puoli ylöspäin paperiohjaimen oikeaa reunaa vasten.




**Varoitus – vauriot mahdollisia:** Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkkejä, kiinnikkeitä, ikkunoita, pinnoitettu sisus tai itseliimautuvia liimapintoja.

**5** Valitse ohjauspaneelista paperikoko- ja paperilajiasetukset, jotka vastaavat lisättävä paperia.

## Paperin lisääminen käsinsyöttöaukkoon

**1** Säädä reunaohjaimet lisättävän paperin leveyden mukaan.

**Huomautus:** Varmista, että ohjaimet ovat kiinni paperissa, mutta eivät niin tiukasti, että paperi taipuu.



**2** Lisää paperiarkki tulostimeen tulostuspuoli alaspäin.

**Huomautus:** Varmista, että paperi on suorassa, ettei tuloste ole vinossa tai vääräntynyt.


- Lisää kirjelomakkeet tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna edellä yksipuolista tulostusta varten.



- Lisää kirjelomakkeet tulostuspuoli ylöspäin ja alareuna edellä kaksipuolista tulostusta varten.



- Lisää kirjekuori avautuva puoli ylöspäin paperinohjaimen oikeaa reunaa vasten.



**3** Syötä paperia, kunnes sen etureuna vedetään sisään.

**Varoitus – vauriot mahdollisia:** Älä työnnä paperia käsin syöttöaukkoon väkisin. Siten vältät paperitukokset.

## Paperilajin ja -koon määrittäminen

**1** Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

**Asetukset > Paperi > Lokeromääritys > Paperikoko/-laji >**  
valitse paperilähde

Jos tulostimessa ei ole kosketusnäyttöä, voit selata asetuksia **OK** keella.

**2** Aseta paperikoko ja -laji.

## Tulostinohjelmiston asentaminen

### Huomautuksia:

- Tulostinohjain sisältyy ohjelmiston asennuspakettiin.
- Jos käyttämässäsi Macintosh-tietokoneessa on macOS-versio 10.7 tai uudempi, sinun ei tarvitse asentaa ohjainta, jotta voit tulostaa AirPrint-sertifioidulla tulostimella. Jos haluat käyttää mukautettuja tulostusominaisuksia, lataa tulostinohjain.

**1** Hanki ohjelmiston asennuspaketti.

- Tulostimen mukana toimitetulla Ohjelmistot-levyllä.
- Sivustostamme tai tulostimen ostopaikasta.

**2** Käynnistä asennusohjelma ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

## Laiteohjelman päivittäminen

Joidenkin sovellusten moitteeton toiminta vaatii laiteohjelman vähimmäistason.

Lisätietoja laiteohjelman päivittämisestä antaa myyntiedustaja.

- 1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

### Huomautuksia:

- Tulostimen IP-osoite näkyy sen tulostimen päänäytössä. IP-osoite on neljä pistiellä erotettua numerosarja, kuten 123.123.123.123.
- Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.

- 2 Valitse **Asetukset > Laite > Päivityä laiteohjelmisto.**

- 3 Tee jompikumpi seuraavista toiminnoista:

- Valitse **Tarkista päivitykset > Hyväksyn, käynnistä päivitys.**
- Lataa flash-tiedosto.
  - a Selaa päivitystiedostoon.
  - b Valitse **Lataa > Käynnistä.**

## Tulostimien lisääminen tietokoneeseen

Tee jokin seuraavista: toimista ennen kuin aloitat:

- Liitä tulostin ja tietokone samaan verkkoon. Lisätietoja tulostimen liittämisestä verkkoon on kohdassa "[Tulostimen yhdistäminen verkkoon](#)" sivulla 6.
- Liitä tietokone tulostimeen. Lisätietoja on kohdassa "[Tietokoneen yhdistäminen tulostimeen](#)" sivulla 6.
- Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "[Kaapelien liittäminen](#)" sivulla 1.

**Huomautus:** USB-kaapeli myydään erikseen.

### Windows-käyttäjät:

- 1 Asenna tulostinohjain.

**Huomautus:** Lisätietoja on kohdassa "[Tulostinohjelmiston asentaminen](#)" sivulla 5.

- 2 Avaa **Tulostimet ja skannerit** ja valitse **Lisää tulostin tai skanneri.**

- 3 Tee tulostimen mallin mukaan jokin seuraavista toimenpiteistä:
  - Valitse tulostin luettelosta ja sitten **Lisää laite.**

- Valitse **Näytä Wi-Fi Direct -tulostimet**, valitse tulostin ja sitten **Lisää laite**.
- Valitse **Haluamani tulostin ei ole luettelossa** ja tee sitten Lisää tulostin -ikkunassa jokin seuraavista toimenpiteistä:
  - a** Valitse **Lisää tulostin TCP/IP-osoitetta tai isäntänimeä käyttämällä** ja valitse sitten **Seuraava**.
  - b** Kirjoita Isäntänimi tai IP-osoite -kenttään tulostimen IP-osoite ja valitse sitten **Seuraava**.

#### Huomautuksia:

- Tulostimen IP-osoite näkyy sen tulostimen pää näytössä. IP-osoite on neljä pistiellä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
- Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
- c** Valitse tulostinohjain ja sitten **Seuraava**.
- d** Valitse **Käytä asennettua tulostinohjainta (suositus)** ja sitten **Seuraava**.
- e** Kirjoita tulostimen nimi ja valitse **Seuraava**.
- f** Valitse tulostimen jakoasetus ja sitten **Seuraava**.
- g** Valitse **Valmis**.

#### Macintosh-käyttäjät:

- 1 Valitse tietokoneessa **Tulostimet ja skannerit**.
- 2 Valitse ja sitten tulostin.
- 3 Valitse Käytä-valikosta tulostinohjain.

#### Huomautuksia:

- Valitse Macintosh-tulostinohjaimen käyttöä varten joko **AirPrint** tai **Secure AirPrint**.
- Jos haluat käyttää mukautettuja tulostusminaisuuksia, valitse valmistajan tulostinohjain. Ohjaimen asennusohjeet ovat kohdassa "[Tulostinohjelmiston asentaminen](#)" [sivulla 5](#).

- 4 Lisää tulostin.

## Wi-Fi Directin määrittäminen

Wi-Fi Direct® on Wi-Fi-pohjainen vertaistekniikka, jonka avulla langattomat laitteet voivat muodostaa suoran yhteyden Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan tulostimeen ilman tukiasemaa (langatonta reitintintä).

- 1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan **Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct**

Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnäyttöä, selaa asetuksia -painikkeella.

#### 2 Määritä asetukset.

- **Ota käyttöön Wi-Fi Direct**: määrittää tulostimen käyttämään omaa Wi-Fi Direct -verkkoaan.
- **Wi-Fi Direct -nimi**: määrittää Wi-Fi Direct -verkolle nimen.
- **Wi-Fi Direct -salasana**: määrittää salasanan langatonta suojausta varten käytettäessä vertaisverkkoyhteyttä.
- **Näytä salasana asetussivulla**: näyttää salasanan verkkoasetussivulla.
- **Hyväksy painonläppäinpyyntöt automaattisesti**: sallii tulostimen hyväksyä yhteispyyntöt automaattisesti.

**Huomautus:** Painonläppäinpyyntöjen automaattinen hyväksyntä ei ole suojauttu.

#### Huomautuksia:

- Wi-Fi Direct -verkkosalasana ei näy oletusarvoisesti tulostimen näytössä. Näytä salasana ottamalla käyttöön salasanan katsomiskuvake. Valitse ohjauspaneelissa **Asetukset > Suojaus > Muut > Ota käyttöön salasanan/PIN-koodin paljastus**.
- Jos haluat tietää Wi-Fi Direct -verkon salasanan näytämättä sitä tulostimen näytössä, valitse ohjauspaneelissa **Asetukset > Raportit > Verkko > Verkkoasetussivu**.

## Mobiililaitteen liittäminen tulostimeen

Varmista ennen mobiililaitteen yhdistämistä, että Wi-Fi Direct on määritetty. Lisätietoja on kohdassa "[Wi-Fi Directin määrittäminen](#)" [sivulla 6](#).

### Wi-Fi Direct -toiminnon käyttäminen

- 1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.
- 2 Ota käyttöön **Wi-Fi** ja valitse **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.
- 4 Vahvista yhteys tulostimen ohjauspaneelissa.

### Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

- 1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.
- 2 Valitse **Wi-Fi** ja sitten tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

**Huomautus:** Merkkijono DIRECT-xy (jossa x ja y ovat kaksi satunnaista merkkiä) lisätään Wi-Fi Direct -nimen eteen.

- 3 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.

## Tulostimen yhdistäminen verkkoon

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:

- Aktiivinen sovitin -asetuksen arvoksi on valittu Autom. Valitse ohjauspaneelissa **Asetukset > Verkko/portit > Verkon esittely > Aktiivinen sovitin**. Jos tulostimessa ei ole kosketusnäyttöä, voit selata asetuksia -painikkeella.
- Ethernet-kaapeli on irti tulostimesta.

## Tulostimen ohjattu langattomien asetusten määrittäksen käyttäminen

#### Huomautuksia:

- Nämä ohjeet koskevat vain tiettyjä tulostinmalleja.
- Varmista ennen ohjatun toiminnon käyttämistä, että tulostimen laiteohjelmisto on päivitetty. Lisätietoja on kohdassa "[Laiteohjelman päivitytäminen](#)" [sivulla 5](#).

- 1 Valitse aloitusnäytössä > **Määritä nyt**.

- 2 Valitse Wi-Fi-verkko ja kirjoita verkon salasana.

- 3 Valitse **Valmis**.

## Tulostimen Asetukset-valikon käyttäminen

- 1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan **Asetukset > Verkko/portit > Langaton > Määritä tulostimen ohjauspaneelissa**

Jos tulostimessa ei ole kosketusnäyttöä, voit selata asetuksia -painikkeella.

- 2 Valitse Wi-Fi-verkko ja kirjoita verkon salasana.

**Huomautus:** Wi-Fi-verkko-yhteensopivien tulostinmallien alkumäärittäksessä tulee näyttöön Wi-Fi-verkon määrityskehote.

## Tietokoneen yhdistäminen tulostimeen

Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen yhdistämistä:

- Ota käyttöön Wi-Fi Direct tulostimessa. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

**Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct > Ota käyttöön Wi-Fi Direct > Käytössä**

- Huomioi Wi-Fi Direct -nimi. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan **Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct -nimi**
- Huomioi Wi-Fi Direct -salasana. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan **Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct -salasana**

**Huomautus:** Voit myös määrittää Wi-Fi Direct -nimen ja -salasanan.

Jos tulostimessa ei ole kosketusnäyttöä, voit selata

asetuksia -painikkeella.

**Windows-käyttäjät:**

- 1 Avaa **Tulostimet ja skannerit** ja valitse **Lisää tulostin tai skanneri**.
- 2 Valitse **Näytä Wi-Fi Direct -tulostimet** ja valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.
- 3 Huomioi tulostimen kahdeksannumeroinen PIN-koodi tulostimen näytössä.
- 4 Kirjoita PIN-koodi tietokoneella.

**Huomautus:** Jos tulostinohjainta ei ole asennettu, Windows lataa asianmukaisen ohjaimen.

**Macintosh-käyttäjät:**

- 1 Valitse langaton kuva ja valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.
- 2 Huomautus: Merkkijono DIRECT-xy (jossa x ja y ovat kaksoismerkkienä) lisätään Wi-Fi Direct -nimen eteen.
- 3 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.


**Huomautus:** Siirrä tietokone takaisin aiempaan verkkiin, kun olet katkaissut Wi-Fi Direct -yhteyden.

## Tukosten poistaminen

### Tukosten välttäminen

#### Lisää paperi oikein

- Varmista, että paperi on lokerossa suorassa.




- Älä lisää lokeroon paperia tai poista lokeroa tulostamisen aikana.
- Älä lisää laitteeseen liikaa paperia. Varmista, että pinon korkeus on paperin enimmäistäytösoittimen alapuolella.
- Älä liu'uta paperia lokeroon. Lisää paperi kuvan mukaisesti.



- Varmista, että paperiohjaimet ovat oikeassa asennossa, eivätkä paina paperia tai kirjekuoria liian tiukasti.
- Työnnä lokero kunnolla paikalleen tulostimen sisään paperin lisäämisen jälkeen.

**Käytä suositeltua paperia.**

- Käytä ainostaan suositeltua paperia tai erikoistulostusmateriaalia.
- Älä lisää ryppystä, taitettua, kosteaa tai käpristynytä paperia.
- Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen.




- Älä käytä käsin leikattua tai rajattua materiaalia.
- Älä käytä samassa lokerossa eri kokoisia, painoisia tai tyypisiä papereita.
- Varmista, että paperikoko ja -laji on asetettu oikein tietokoneen tai tulostimen ohjauspaneelissa.
- Säilytä paperi valmistajan suositusten mukaisesti.

## Tukoksen sijainnin tunnistaminen

#### Huomautuksia:

- Kun Tukosavustaja-asetuksena on Käytössä, tulostin tyhjentää tyhjät tai osittain tulostetut sivut, kun juuttunut sivu on poistettu. Tarkista tyhjät sivut tulosteista.
- Kun Tukoselvitys-asetuksena on Käytössä tai Automaattinen, tulostin tulostaa juuttuneet sivut uudelleen.



Tukoksen sijainti	
1	Vakioalusta
2	Luukku A
3	Lokerot
4	Manuaalinen syöttöaukko
5	Monikäyttösyöttöaukko

**Huomautus:** Käytettäväissä vain tietyissä tulostinmallissa.

## Paperitukos lokeroissa

- 1 Irrota lokero.



- 2 Poista juuttunut paperi.

**Huomautus:** Varmista, että poistat kaikki paperipalat.



- 3 Aseta lokero tulostimeen.


## Paperitukos luukussa A

### Paperitukos kiinnitysyksikön alapuolella

- 1 Avaa luukku A.


**HUOMIO – KUUMA PINTA:** Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Voit välttää palovammoja koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jäähtynyt.

**Varoitus – vauriot mahdollisia:** Estä sähköstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen metallikehystää ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisäosia.



- 2 Poista juuttunut paperi.

**Huomautus:** Varmista, että poistat kaikki paperipalat.




- 3 Sulje luukku A.

## Paperitukos kiinnitysyksikössä

- 1 Avaa luukku A.

 **HUOMIO – KUUMA PINTA:** Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Voit välttää palovammoja koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jäähtynyt.

**Varoitus – vauriot mahdollisia:** Estää sähköstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen metallikehystä ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisäosia.



- 2 Avaa kiinnitysyksikön luukku ja poista juuttunut paperi.

**Huomautus:** Varmista, että poistat kaikki paperipalat.



- 3 Sulje luukku A.

## Paperitukos arkinkääntäjässä

- 1 Avaa luukku A.

 **HUOMIO – KUUMA PINTA:** Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Voit välttää palovammoja koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jäähtynyt.


**Varoitus – vauriot mahdollisia:** Estää sähköstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen metallikehystä ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisäosia.



- 2 Poista juuttunut paperi.

**Huomautus:** Varmista, että poistat kaikki paperipalat.





**3** Sulje luukku A.

## Paperitukos vakiolokerossa

Poista juuttunut paperi.

**Varoitus – vauriot mahdollisia:** Estää sähköstaattisen purkausen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen metallikehystä ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisäosia.


**Huomautus:** Varmista, että poistat kaikki paperipalat.



## Paperitukos monisyöttölaitteessa

**Huomautus:** Monikäyttösyöttöaukko on käytettäväissä vain tietyissä tulostinmallissa.


**1** Poista paperit monisyöttölaitteesta.



**2** Poista juuttunut paperi.

**Huomautus:** Varmista, että poistat kaikki paperipalat.

**3** Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisääät sen tulostimeen.



**4** Lisää paperia.




## Paperitukos käsinsyöttöaukossa

**1** Irrota lokero.



**2** Poista juuttunut paperi.

**Huomautus:** Varmista, että poistat kaikki paperipalat.



- 3** Aseta lokero tulostimeen.