



fi Turvallisuuohjeet

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ

MALLI : MX-C357F

MX-C407F

MX-C507F

MX-C557F

MX-C607F

DIGITAALINEN KOKOVÄRITULOSTIN

MALLI : MX-C407P

MX-C507P

MX-C607P

DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ

MALLI : MX-B557F

MX-B707F

MX-B427W

MX-B467F

LASERTULOSTIN

MALLI : MX-B557P

MX-B707P

MX-B427PW

MX-B467P

HUOMIO



HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.



HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää virtajohtoa.



HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Tässä tuotteessa on virtakytkin. Se ei katkaise tulojännitettä fyysisesti. Sähköiskun vaaran välttämiseksi irrota virtajohto aina tulostimesta, jos tulojännite on katkaistava.



HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Kun liität tämän tuotteen yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon, voit vähentää tulipalon vaaraa käyttämällä vähintään 26 AWG:n tietoliikennejohtoa (RJ-11). Australia: johdon on oltava ACMA:n (Australian Communications and Media Authority) hyväksymä.



HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tuotteessa käytetään laseria. Muiden kuin käyttöoppaassa mainittujen ohjausten tai säätöjen käyttäminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

Tämä tuote saattaa tuottaa pieniä määriä otsonia normaalin käytön aikana. Tuote saattaa olla varustettu suodattimella, joka rajoittaa otsonipäästöt selvästi suositusrajoja matalammiksi. Jotta otsonipäästöt eivät suurentuisi pitkittyneen käytön aikana, asenna tuote hyvin tuuletettuun tilaan ja vaihda otsoni- ja poistosuodattimet tuotteen huolto-ohjeiden mukaisesti. Jos tuotteen huolto-ohjeissa ei mainita suodattimia, tässä tuotteessa ei ole vaihtamista vaativia suodattimia.

EMC-direktiivi (tämä laite ja oheislaitteet)

VAROITUS:

Tämän laitteiston kanssa on käytettävä suojattuja liitäntäkaapeleita, jotta säilytetään yhdenmukaisuus EMC-määräysten kanssa.

Tämä on luokan A laite. Kotiympäristössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjältä saatetaan vaatia asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Huomioi, että MX-C357F, MX-B427PW, MX-B427W ja MX-B467P ovat EMC-luokan B tuotteita.

Laitteen kanssa on käytettävä näitä erikoisvarusteita.

Kukin ohje kattaa myös näitten tuotteiden kanssa käytettävät valinnaiset yksiköt.

Virtalähteen vaatimukset

MX-C357F	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 7,8 A 0,610 kW
MX-C407F / MX-C507F	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 10,6 A 1,020 kW
MX-C557F / MX-C607F	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 10,6 A 1,010 kW
MX-C407P	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 7,6 A 0,600 kW
MX-C507P	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 9,9 A 1,000 kW
MX-C607P	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 10,2 A 0,910 kW
MX-B557F / MX-B707F	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 10,4 A 0,975 kW
MX-B557P / MX-B707P	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 9,8 A 1,035 kW
MX-B427PW / MX-B427W	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 7,5 A 0,640 kW
MX-B467P / MX-B467F	AC 120 V \pm 10 % 60 Hz 8,0 A 0,745 kW

Paikallinen jännite ±10 %

MX-C357F	220-240V: 3,9 A / 100-127V: 7,8 A 0,610 kW / 0,610 kW
MX-C407F / MX-C507F	220-240V: 5,7 A / 100-127V: 10,6 A 1,020 kW / 1,020 kW
MX-C557F / MX-C607F	220-240V: 5,3 A / 100-127V: 10,6 A 1,010 kW / 1,010 kW
MX-C407P	220-240V: 3,8 A / 100-127V: 7,6 A 0,600 kW / 0,600 kW
MX-C507P	220-240V: 5,1 A / 100-127V: 9,9 A 1,000 kW / 1,000 kW
MX-C607P	220-240V: 5,1 A / 100-127V: 10,2 A 0,910 kW / 0,910 kW
MX-B557F / MX-B707F	220-240V: 5,3 A / 100-127V: 10,4 A 0,975kW / 0,975kW
MX-B557P / MX-B707P	220-240V: 4,9 A / 100-127V: 9,8 A 1,035 kW / 1,035 kW
MX-B427PW / MX-B427W	220-240 V: 3,8 A / 110-127 V: 7,5 A 0,640 kW / 0,640 kW
MX-B467P / MX-B467F	220-240 V: 4,0 A / 110-127 V: 8,0 A 0,745 kW / 0,745 kW

Käyttöolosuhteet

10–35°C (50–95°F)

(20–85 % RH) 800–1013hPa

Akustinen melupäästö

Melupäästöjä voidaan tarkastella seuraavassa URL-osoitteessa:

<https://global.sharp/products/copier/products/>

Lasertiedot

	Aallonpituus	Lähtöteho
MX-C357F/ MX-C407F / MX-C507F/ MX-C407P/ MX-C507P	650-670 nm	Max 15 mW
MX-C557F / MX-C607F/ MX-C607P	755-800 nm	Max 20 mW
MX-B557F / MX-B707F/ MX-B557P / MX-B707P	755-800 nm	Max 25 mW
MX-B427PW / MX-B427W	775-800 nm	Max 25 mW
MX-B467P / MX-B467F	650-670 nm	Max 15 mW

Noudata seuraavia varotoimia turvallisuuden vuoksi.

- Älä poista telinettä, ohjauspaneelia tai muita suojuksia.
- Laitteen ulkoluukuissa ja suojuksissa voi olla turvalukitus. Älä ohita turvalukituksia.

Faksitoiminnon käyttäjille

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Jos puhelimesi ei toimi oikein, irrota se välittömästi puhelinlinjasta, sillä se saattaa häiritä puhelinverkostoa.
- Älä koskaan asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana.
- Älä koskaan asenna puhelimen pistokkeita märkiin paikkoihin, ellei pistoketta ole erikseen tarkoitettu käytettäväksi märissä paikoissa.

- Älä koskaan koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai liitäntöihin, ellei puhelinta ole irrotettu verkkoliitännästä.
- Ole varovainen asentaessasi tai muuttaessasi puhelinlinjoja.
- Vältä käyttämästä puhelinta (muuta kuin langatonta) ukkosen aikana. On olemassa vähäinen salaman aiheuttaman sähköiskun vaara.
- Älä käytä puhelinta ilmoittaaksesi kaasuvuodosta ollessasi vuodon läheisyydessä.
- Älä asenna tai käytä laitetta veden lähellä, tai kun olet märkä. Älä läikytä mitään nesteitä laitteeseen.
- Säädä nämä ohjeet.