

## Vianmääritys

Napsauta sen toiminnon kuvaketta, josta haluat tietää enemmän.



**Yleiset**



**Kopiokone**



**Tulostin**



**Faksi**



**Kuvan Lähetys**



**Asiakirjojen  
arkistointi**



**Hyödyllisiä vinkkejä**

## TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA

Tämä opas antaa tietoa koneen käytöstä ja siitä mitä tehdä ongelmatilanteessa. Jos kohtaat ongelmia, tarkista tästä oppaasta, ennen kuin soitat tukikeskukseen.

### Huom.

- Tässä oppaassa oletetaan, että henkilöillä, jotka asentavat ja käyttävät tätä tuotetta, on käytännön tuntemus tietokoneesta ja verkkoselaimesta.
- Tietoa käyttöjärjestelmästäsi tai verkkoselaimestasi saat käyttöjärjestelmän käyttöohjeesta, verkkoselaimen käyttöohjeesta tai käytönaikaisella Ohje-toiminnolla.
- Tässä käyttöoppaassa olevat näytöt ja menetelmien kuvaukset olettavat, että käytetään Windows® 10 -käyttöjärjestelmää. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän tai ohjelmistosovelluksen version mukaan.
- Kun oppaassa mainitaan "MX-xxxx", korvaa "xxxx" mallisi nimellä.
- Tämän oppaan valmisteluun on kiinnitetty huomattavaa huomiota. Jos sinulla on kommentteja tai huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
- Tämä tuote on läpikäynyt tiukan laadunvalvonnan ja tarkastusmenettelyt. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ilmenee vika tai muu ongelma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa häiriöistä, jotka ilmenevät tuotteen tai sen lisälaitteiden käytön aikana, häiriöistä, jotka aiheutuvat tuotteen tai sen lisälaitteiden asiattomasta käytöstä, tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.

### Varoitus

- Tämän oppaan sisällön kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslain sallimalla tavalla.
- Kaikkia tässä oppaassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

### Oppaan kuvitukset, käyttöpaneeli ja kosketuspaneeli

Lisävarusteet ovat yleensä valinnaisia, mutta joihinkin malleihin saattaa kuulua I isävarusteita vakiovarusteina.

Tämän oppaan selitykset olettavat, että paperinsyöttöyksikkö on asennettu malliin MX-B456W.

Eräiden toimintojen ja toimenpiteiden selityksissä edellytetään, että muita kuin edellä mainittuja laitteita on asennettu.

Oppaassa mainitut näyttöruudut, viestit, ja näppäinten nimet saattavat poiketa itse laitteessa olevista johtuen tuotteeseen tehdyistä parannuksista ja muutoksista.

# SISÄLTÖ

|   |    |
|---|----|
| TIETOJA TÄSTÄ OPAASTA.....                      | 2  |
| Yleiset Ongelmat.....                           | 4  |
| Kopiointiongelmat.....                          | 24 |
| Tulostusongelmat.....                           | 28 |
| Faksiongelmat.....                              | 36 |
| Kuvan lähetysongelmat.....                      | 46 |
| Asiakirjojen arkistoinnin hallintaongelmia..... | 54 |
| Hyödyllisiä vinkkejä.....                       | 58 |

## Jos ongelma jatkuu, kun noudatat tämän oppaan ohjeita...

Jos tämän käyttöohjeen ratkaisut eivät auta ratkaisemaan ongelmaa, paina [Virta]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon "⏻". Odota vähintään 10 sekuntia ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon " | ". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [Virta]-painiketta.



Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.


---



## Mielessä pidettäviä asioita

Löydät tarkistusluettelon yleisistä ongelmista kohdassa "[TARKISTUSLUETTELO \(sivu 7\)](#)".

## Virta ja liittimien paikat






# Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen

## Onko alkuperäinen asiakirja asetettu oikein?

### ●Automaattinen asiakirjan syöttölaite


Älä ylitä merkiviivaa



Kohdista reunat ja paikka etupinta  
Aseta kokonaan sisään  
Säädä alkuperäisen kokoon

Tarkasta, täsmääkö asetetun alkuperäisen koko kosketusnäytössä näytettävän alkuperäisen koon kanssa.

Jos alkuperäinen asiakirja on taittunut, suorista taite ennen asettamista. (Tämä estää alkuperäisen paperitukokset).






Jos alkuperäinen on niitattu, muista irrottaa niitit ja tuulettaa paperi hyvin ennen asettamista. (Sillä estetään alkuperäisten aiheuttamat paperitukokset ja estetään alkuperäisten repeytyneitä palasia jäämästä syöttölaiteeseen.)

### ●Valotuslasi


Aseta alkuperäinen asiakirja vasempaan kulmaan taakse. Jos alkuperäinen asiakirja on taittunut, suorista taite ennen asettamista. (Tämä estää alkuperäisen paperitukokset).

Tarkasta, täsmääkö asetetun alkuperäisen koko kosketusnäytössä näytettävän alkuperäisen koon kanssa.




## Onko paperi asetettu oikein?


### ●Paperikaukalo




Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperikaukaloon.




Aseta ohjaimet paperin kokoa vastaaviksi.



Papereita ei saa olla arkkien maksimimäärää enempää eivätkä ne saa ylittää merkiviivaa.



Kun lisätään A4-kokoinen paperi kaukaloon 1, tai 8-1/2" x 14" paperi kaukaloihin 2 - 4, poista jakolevy. Siirrä jakolevy kokonaan paperin syöttöaukkoon (oikealla puolella) ja vedä se ylös.




Jos laite ei tunnista paperin kokoa vaikka A4-kokoinen paperi on ladattu oikein kaukaloon 1, tai 8-1/2" x 14" -kokoinen paperi on ladattu kaukaloihin 2 - 4, tarkasta, että laatikossa oleva pidätin on asetettu oikein A4-asentoon (8-1/2" x 14" kaukaloissa 2 - 4).


### ●Ohisyöttökaukalo

Kun lisät paperia, avaa myös jatkokaukalo. Työnnä painelelevyn keskiosaa alaspäin, kunnes se lukkiutuu paikalleen.



Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin.



Säädä ohisyöttökaukalon ohjaimia niin, että ne koskettavat kevyesti ladattuun paperiin.



Paperi ei saa ylittää arkkien maksimimäärää eikä se saa olla korkeampi kuin merkiviiva.



Kun asetat 8-1/2" x 11" -kokoisen paperin kaukaloon 2 - 4, poista kaksi vihreää säätölevyä kaukalon etu- ja takapuolelta ennen paperin asettamista. Levyt sijaitsevat kaukalon takaosan säilytystilan sisällä.







# Huolto


## Kuinka automaattinen asiakirjan syöttölaite ja valotuslasi puhdistetaan

MX-B456W


MX-B356W




Paperinsyöttötela





## Kuinka ohisyöttörulla puhdistetaan




## Tason 1 syöttötelan puhdistaminen



## Väriainekasetin poistaminen



## Niittien vaihtoasennon ja niittitukoksen selitystarra





# TARKISTUSLUETTELO

| <b>? Ongelma</b>  | <b>✓ Tarkista</b>   | <b>Sivu</b>  |
|---|---|--|
| <b>EN VOI KÄYTTÄÄ TIETTYÄ TOIMINTOJA TAI OHEISLAITETTA</b>            | Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?   | 10   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN KÄYTETTYJEN SIVUJEN KOKONAISMÄÄRÄ TARKISTETAAN</b> | Pidä alhaalla [Kotinäyttö]-näppäintä.<br>Voit tarkistaa asetustilan tilan.  | 10<br>10   |
| <b>KÄYTTÖPANEELIA EI VOIDA KÄYTTÄÄ</b>                                | Palaako virran merkkivalo?<br>Kytkekö koneeseen juuri virran?<br>Välkkykö [Energiansäästötila]-painike?<br>Onko koneen kansi auki tai onko jokin koneen osa irrotettu siitä?<br>Epäonnistuiko sisäänkirjautuminen kolme kertaa peräkkäin?<br>Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa automaattisen sisäänkirjautumisen epäonnistumisesta?<br>Ilmestyykö viesti "Ota yhteys huoltoon. Koodi:xx-xx*." ilmestyy kosketusnäyttöön?   | 10<br>10<br>10<br>10<br>11<br>11<br>11   |
| <b>TULOSTUS EI ONNISTU TAI PYSÄHTYY TYÖN AIKANA</b>                   | Onko tasolta loppunut paperi?<br>Onko väriaine loppunut koneesta?<br>Onko syntynyt paperitukos?<br>Onko ulostulotaso täynnä?<br>Onko tasoille, joita voidaan käyttää eri tiloissa (kopiointi, tulostus, faksi, kuvan lähetyks ja asiakirjojen tallennus), asetettu rajoituksia?   | 11<br>11<br>11<br>11<br>11   |
| <b>NÄKYVÄ TASON PAPERIKOKO EI OLE OIKEIN</b>                          | Onko ohisyöttökaukaloon lisätty paperikoko sama kuin kosketusnäytöllä näkyvä paperikoko?  | 12   |
| <b>ALKUPERÄINEN AIHEUTTAA TUKOKSEN (AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE)</b>    | Onko tasolta loppunut paperi?<br>Onko alkuperäinen asiakirja pitkä alkuperäinen asiakirja?<br>Onko alkuperäisasiakirja valmistettu ohuesta paperista?<br>Onko syöttötela likainen?  | 12<br>12<br>12<br>12   |
| <b>PAPERI AIHEUTTAA TUKOKSEN</b>                                      | Onko taso 1 kunnolla työnnetty paikalleen laitteeseen?<br>Onko koneeseen jäänyt repeytynyt paperinpala??<br>Onko tasolle asetettu liikaa paperia?<br>Ottaako kone monta paperia yhdellä kertaa?<br>Käytätkö paperilaatua, mikä ei vastaa teknisiä tietoja?<br>Onko paperitasolla oleva paperi imenyt kosteutta?<br>Ovatko tason ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan?<br>Onko syöttötela likainen? (Taso 1, ohisyöttötaso)<br>Onko paperikoko määritetty?<br>Oletko lisännyt paperia tasolle?<br>Käytätkö rei'itettyä paperia?<br>Käytätkö tarra-arkkeja joita ei tulisi käyttää?<br>Poista paperi ja käännä avautuva sivu. Erityyppisen paperin käyttö saattaa korjata ongelman.<br>Oletko unohtanut poistaa jakolevyn vaikka tasolle 1 on lisätty A4-kokoinen paperi?<br>Tunnistaako laite paperikoon vaikka 8-1/2" x 14" -koko on lisätty oikein kaukaloon 2 - 4? | 13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13 |
| <b>PAPERI EI KULKEUDU SISÄÄN PAPERITASOLTA</b>                        | Onko tasolle asetettu paperi asetettu oikein?<br>Onko taso poistettu käytöstä joissain tiloissa (kopiointi, tulostus, faksi, kuvan lähetyks, asiakirjojen arkistointi)?   | 14<br>14   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN PAPERIKOKOA MUUTETAAN</b>                          | Aseta kunkin tason käytettävä paperikoko tason asetuksissa.   | 15   |
| <b>ULOSTULO ON HUOMATTAVAN KÄPRISTYNYT JA EPÄTASAINEN</b>             | Poista paperi ja käännä avautuva sivu. Erityyppisen paperin käyttö saattaa korjata ongelman.  | 15   |



| <b>? Ongelma</b>   | <b>✓ Tarkista</b>  | <b>Sivu</b> |
|--|--|-------------|
| <b>KUVA ON PAPERILLA VIHOSSA</b>   | Onko tasolle asetettu liikaa paperia?  | 15          |
|  | Ovatko tason ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan?  | 15          |
|  | Ovatko alkuperäisen asiakirjan ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan?                          | 15          |
| <b>KUVASSA NÄKYVÄ VIIVOJA</b>  | Ovatko valotuslasin skannattavat alueet likaisia tai onko automaattinen syöttölaite likainen?      | 16          |
|  | Onko ohisyöttötason syöttötela likainen?   | 16          |
|  | Suoritko Vähennä mustia juovia järjestelmäasetuksissa?   | 16          |
| <b>TULOSTEISSA NÄKYVÄ TAHROJA</b>  | Käytätkö paperilaatua, mikä ei vastaa teknisiä tietoja?  | 17          |
|  | Tulostatko esirei'itetylle paperille?  | 17          |
|  | Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa, että huolto on tarpeen?                                | 17          |
|  | Poista paperi ja käännä avautuva sivu. Erityyppisen paperin käyttö saattaa korjata ongelman.       | 17          |
| <b>TULOSTETTAESSA PAKSULLE PAPERILLE, TULOSTE ON TAHRAISTA SIVULTA 2 ETEENPÄIN</b> | Onko paperityyppi määritetty oikein?   | 17          |
| <b>OSA KUVASTA EI NÄY</b>  | Onko paperikoko asetettu oikein?   | 18          |
|  | Onko alkuperäisasiakirja asetettu oikeaan asentoon?  | 18          |
|  | Täsmääkö kosketusnäytöllä näkyvä alkuperäinen koko alkuperäisen todellisen koon kanssa?            | 18          |
| <b>TULOSTUS TULEE PAPERIN VÄÄRÄLLE PUOLELLE</b>                                    | Onko paperi asetettu niin, että sen tulostuspuoli osoittaa oikeaan suuntaan?                       | 18          |
| <b>KANSI TAI VÄLILEHTI EI TULOSTU MÄÄRITETYLLE PAPERILLE</b>                       | Onko paperityyppi määritetty oikein?   | 18          |
| <b>KYTKETTYÄ USB-LAITETTA EI VOI KÄYTTÄÄ</b>                                       | Onko USB-laite yhteensopiva koneen kanssa?   | 19          |
|  | Tunnistetaanko laitteeseen liitetty USB-laite?   | 19          |
|  | Onko USB-muisti alustettu FAT32- vai NTFS-muotoon?   | 19          |
|  | Käytätkö USB-muistilaitetta, jonka kapasiteetti on yli 32 Gt?                                      | 19          |
| <b>NIDONTA EI ONNISTU</b>  | Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa tarkistamaan nidontalaitteen?                            | 19          |
|  | Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa lisäämään niittejä?                                      | 19          |
|  | Onko arkkeja enemmän kuin on mahdollista nittoa kerralla?  | 19          |
|  | Onko tulostustyöhön sisällytetty sen kokoista paperia, jota ei voi nittoa?                         | 19          |
|  | Onko tulostinajurissa valitun tason paperityyppiasetus valittu paperityypille, jota ei voi nittoa? | 19          |
| <b>NIDONTAKOHTA ON VÄÄRÄ</b>   | Onko nidontakohdan asetus oikein?  | 20          |
| <b>ESIKATSELUKUVAT TAI PIKKUKUVAT EIVÄT TULE NÄKYVIIN</b>                          | Onko suorittamista odottamassa useita töitä?   | 20          |
| <b>KOSKETUSPANEELIA ON VAIKEA LUKEA</b>  | Onko kirkkaus säädetty oikein?   | 20          |
| <b>SINUT KIRJATTIIN ULOS ILMAN, ETTÄ OLIT TEHNYT SITÄ ITSE</b>                     | Onko Paluu perustilaan -toiminto aktivoitu?  | 20          |
| <b>EN TIEDÄ, MISSÄ IP-OSOITTEEN ASETUS ON</b>                                      | IP-osoite asetetaan asetustilan. verkkoasetuksissa   | 21          |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN MUUTTAA ALOITUSNÄYTÖN TAUSTAVÄRIÄ</b>                           | Voit muuttaa taustaväriä kohdassa "Näyttömuodon asetus".   | 21          |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN LISÄTÄÄN TAI POISTETAAN PIKANÄPPÄIN KOTINÄYTÖSTÄ</b>            | Voit muuttaa pikanäppäimen kohdassa "Muokkaa alkusivua".   | 21          |





| <b>? Ongelma</b>  | <b>✓ Tarkista</b>   | <b>Sivu</b> |
|---|---|-------------|
| <b>EN TIEDÄ MITEN PALAUTTAA SUURI TEKSTIASETUS ALKUPERÄISEEN TILAANSA</b> | Onko suuri teksti -tila käytössä kotinäytössä?  | 22          |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN SÄÄTÄÄ KONEEN ENERGIANSÄÄSTÖTILAAN SIIRTYMISAIKA</b>   | Aseta aika, jolloin kone siirtyy energiansäästötilaan asetustilan energian säästö -asetuksissa. | 22          |
| <b>OLEN UNOHTANUT PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN</b>                              | Onko pääkäyttäjän salasanaa muutettu tehtaan oletusasetuksesta?                                 | 22          |
| <b>EN TIEDÄ, KEHEN OTTAA YHTEYTTÄ YLLÄPITOA JA HUOLTOA VARTEN</b>         | Tarkista asiakastukitiedot.   | 23          |



## EN VOI KÄYTTÄÄ TIETTYÄ TOIMINTOA TAI OHEISLAITETTA



### Tarkista

Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?



### Ratkaisu

- Kysy asiaa pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi.



## EN TIEDÄ, MITEN KÄYTETTYJEN SIVUJEN KOKONAISMÄÄRÄ TARKISTETAAN



### Tarkista

Pidä alhaalla [Kotinäyttö]-näppäintä.



### Ratkaisu

- Kun pidät alhaalla [Kotinäyttö]-näppäintä, ilmestyy viesti, joka näyttää käytettyjen sivujen koko määrän ja väriaineen tason.
- [Kok.Laskuri] ilmestyy asetustilan kohtaan [Tila]. Voit tarkistaa käytettyjen sivujen kokonaismäärän tästä kohdasta.



## KÄYTTÖPANEELIA EI VOIDA KÄYTTÄÄ



### Tarkista

Palaako virran merkkivalo?



### Ratkaisu

- Jos virran merkkivalo ei pala, kytke koneeseen virta. Varmista, että virtajohdon pistoke on asetettu tiukasti pistorasiaan, käännä päävirtakytkin " | "-asentoon.
- Odota kunnes näyttöön ilmestyy viesti, joka osoittaa koneen olevan käyttövalmis. Kone lämpenee jonkin aikaa [Virta]-painikkeen painamisen jälkeen. Lämpenemisen aikana voi valita toimintoja, mutta töitä ei voi suorittaa.
- Automaattinen sammutus -toiminto on käynnistetty. Kun haluat palauttaa koneen normaaliin käyttötilaan, paina [Energiansäästötila]-painiketta. Lisätietoja on kohdassa "Käyttöohje".
- Lue viesti ja suorita asianmukaiset toimet. Näyttöön ilmestyy varoitusviesti, jos kansi on auki tai jokin koneen osa on irrotettu siitä.

Kytkitkö koneeseen juuri virran?

Välkkykö [Energiansäästötila]-painike?

Onko koneen kansi auki tai onko jokin koneen osa irrotettu siitä?



## Tarkista

**Epäonnistuiko sisäänkirjautuminen kolme kertaa peräkkäin?**

**Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa automaattisen sisäänkirjautumisen epäonnistumisesta?**

**Ilmestyykö viesti "Ota yhteys huoltoon. Koodi:xx-xx\*." ilmestyy kosketusnäyttöön?  
\*Kirjaimet ja numerot korvaavat symbolit xx-xx.**



## Ratkaisu

■ Kun lukitus päättyy, kirjaudu sisään oikeilla käyttäjätiedoilla. Jos [Sisäänkirj. epäonnistumisesta ilmoittava varoitus] on otettu käyttöön asetustilassa ja kirjautuminen epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin, näyttöön ilmestyy varoitus ja käyttäjän todennustoiminto lukittuu viideksi minuutiksi. (Jos sinulla ei ole käyttäjätietoja, ota yhteyttä pääkäyttäjään.)  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Todennuksen asetukset] → [Oletus- Asetukset] → [Sisäänkirj. epäonnistumisesta ilmoittava varoitus]

■ Kysy asiaa pääkäyttäjältä. Automaattinen sisäänkirjautuminen epäonnistui verkkovirheen tai muiden ongelmien vuoksi. Jos olet pääkäyttäjä, kosketa [Pääkäyttäjän salasana] -näppäintä, kirjaudu sisään pääkäyttäjänä ja tee väliaikainen muutos automaattisen kirjautumisen asetuksiin asetustilassa. (Kun ongelmat ovat ratkenneet, palauta muutettujen asetusten alkuperäiset arvot.)

■ Kytke koneeseen virta uudelleen.  
■ Varmista, että kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri on harmaa, ja paina [Virta]-painiketta. Käännä sitten päävirtakytkin "⏻"-asentoon. Odota vähintään 10 sekuntia ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon " | ".  
■ Jos olet kytkenyt koneeseen virran useita kertoja [Virta]-painikkeen ja päävirtakytkimen avulla ja sama viesti näytetään edelleen, kyseessä on todennäköisesti huoltoa vaativa vika. Lopeta tässä tapauksessa koneen käyttö, irrota virtajohto ja ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun SHARP-huoltoedustajaan. (Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun SHARP-huoltoedustajaan, ilmoita näytössä näkyvä virhekoodi.)



## TULOSTUS EI ONNISTU TAI PYSÄHTYY TYÖN AIKANA



## Tarkista

**Onko tasolta loppunut paperi?**

**Onko väriaine loppunut koneesta?**

**Onko syntynyt paperitukos?**

**Onko ulostulotaso täynnä?**

**Onko tasoille, joita voidaan käyttää eri tiloissa (kopiointi, tulostus, faksi, kuvan lähetyks ja asiakirjojen tallennus), asetettu rajoituksia?**



## Ratkaisu

■ Lisää paperia toimimalla kosketusnäytön ohjeen mukaisesti.

■ Vaihda värikasetti.  
▶ [Huolto \(sivu 6\)](#)

■ Poista tukos kosketusnäytön viestin ohjeiden mukaan.

■ Poista tulosteet tasolta ja jatka tulostamista.  
Jos ulostulotaso täyttyy, tunnistin havaitsee sen ja tulostus keskeytyy.

■ Tarkista [Paperikaukalo asetukset] -kohdassa, onko tilojen kohdalla olevissa valintaruuduissa valintamerkit ([Hyväksytyn työn syöttö]). Toimintoja, joita ei ole valittu, ei voida käyttää tulostukseen, kun kyseinen kaukalo on käytössä.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti] → [Hyväksytyn työn syöttö]



## NÄKYVÄ TASON PAPERIKOKO EI OLE OIKEIN



### Tarkista

Onko ohisyöttökaukaloon lisätty paperikoko sama kuin kosketusnäytöllä näkyvä paperikoko?



### Ratkaisu

■ Aseta "Kaukaloasetukset"-asetus aloitusnäytöllä ja muuta lisättyyn paperikokoon ohisyöttökaukalon paperikokoon asetus.



## ALKUPERÄINEN AIHEUTTAA TUKOKSEN (AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE)



### Tarkista

Onko asiakirjojen syöttölaitteen tasolle ladattu liikaa paperia?

Onko alkuperäinen asiakirja pitkä alkuperäinen asiakirja?

Onko alkuperäisasiakirja valmistettu ohuesta paperista?

Onko syöttötela likainen?



### Ratkaisu

■ Varmista, että tasolla oleva paperipino ei ole korkeampi kuin merkkiviiva.

▶ [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)

■ Kun skannaat pitkää alkuperäistä asiakirjaa automaattisella syöttölaitteella, aseta skannauskooksi [Pitkä].  
(Huomaa, että pitkiä alkuperäisiä asiakirjoja ei voi kopioida kopiointitoiminnolla.)

■ Käytä valotuslasia alkuperäisasiakirjan skannaukseen.  
Jos joudut käyttämään automaattista syöttölaitetta, skannaakaan alkuperäisasiakirja käyttämällä [Hid.skan.tila] kohdassa[Muut]. (MX-B476W)

■ Puhdista syöttötelan pinta.

▶ [Huolto \(sivu 6\)](#)



## PAPERI AIHEUTTAA TUKOKSEN



### Tarkista

Onko taso 1 kunnolla työnnetty paikalleen laitteeseen?

Onko koneeseen jäänyt repeytynyt paperinpala??

Onko tasolle asetettu liikaa paperia?

Ottaako kone monta paperia yhdellä kertaa?

Käytätkö paperilaatua, mikä ei vastaa teknisiä tietoja?

Onko paperitasolla oleva paperi imenyt kosteutta?

Ovatko tason ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan?

Onko syöttötela likainen? (Taso 1, ohisyöttötaso)

Onko paperikoko määritetty?

Oletko lisännyt paperia tasolle?

Käytätkö rei'itettyä paperia?

Käytätkö tarra-arkkeja joita ei tulisi käyttää?

Poista paperi ja käännä avautuva sivu. Erityyppisen paperin käyttö saattaa korjata ongelman.

Oletko unohtanut poistaa jakolevyn vaikka tasolle 1 on lisätty A4-kokoinen paperi?



### Ratkaisu

■ Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle.

■ Noudata kosketuspaneelin ohjeita kaiken paperin poistamiseksi.

■ Lataa paperi uudelleen. Lataa enintään arkkien maksimimäärä äläkä ylitä merkkiiviivaa.

▶ [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)

■ Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle.

■ Käytä SHARPin suosittelemaa paperia.

Muille konemalleille tarkoitetun paperin tai koneelle sopimattoman erikoispaperin käyttö saattaa johtaa paperitukoksiin, taitteisiin tai tahroihiin.

⇒ - Pikaohjeen kohta "Aloitussopas"

Katso tietoja paperista, joka on kielletty tai jota ei suositella kohdasta "Käyttöohje".

■ Jos et käytä paperia pitkään aikaan, poista se tasolta ja aseta se muovipulliin sekä varastoi se viileään, hämärään paikkaan, jotta vältetään kosteuden imeytyminen.

■ Sääda tason ohjaimia paperin koon mukaan niin, etteivät ne ole liian kireällä tai liian löysällä.

▶ [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)

■ Puhdista syöttötelan pinta.

▶ [Huolto \(sivu 6\)](#)

■ Muista määrittää paperikoko.

⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] →

[Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti]

■ Kun lisäät paperia tasolle, poista ohisyöttötasolta kaikki siellä vielä olevat paperit, yhdistä ne lisättävään paperiin ja lisää paperit yhtenä pinona.

Jos paperia lisätään poistamatta tasolla ollutta paperia, voi tapahtua paperitukos. Älä lisää paperia tasolle 1 - 4.

■ Kun käytä rei'itettyä paperia, aseta paperityypiksi löi.

⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] →

[Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti]

■ Tarrat ilman tukiarkkia voi tarttua siirto pintaan ja tämä aiheuttaa paperitukoksen.

■ Tämä voi auttaa joissain tapauksissa paperin käpristymisen estämisessä.

▶ [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)

■ Kun lisätään A4-kokoinen paperi kaukaloon 1, poista jakolevy. Siirrä jakolevy kokonaan paperin syöttöaukkoon (oikealla puolella) ja vedä se ylös.

▶ [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)

■ Määritä paperikoon asetus paperitason asetuksissa.

▶ [EN TIEDÄ, MITEN PAPERIKOKOA MUUTETAAN \(sivu 15\)](#)




## Tarkista

Tunnistaako laite paperikoon vaikka 8-1/2" x 14" -koko on lisätty oikein kaukaloon 2 - 4?



## Ratkaisu

- Kun lisätään 8-1/2" x 14" -kokoinen paperi kaukaloon 2 - 4, poista jakolevy. Siirrä jakolevy kokonaan paperin syöttöaukkoon (oikealla puolella) ja vedä se ylös.
- Jos laite ei tunnista paperin kokoa vaikka 8-1/2" x 14" -kokoinen paperi on ladattu oikein kaukaloon 2 - 4, tarkasta, että kaukalossa oleva pidätin on asetettu oikein 8-1/2" x 14" -asentoon.



► [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)

Lisäsitkö kirjekuoren?

- Älä lisää kirjekuoria muualle kuin ohisyöttötasolle.
- Aseta paperityypiksi "Kirjekuori" ja paperikokoa varten määrität asetettu paperikoko.



## PAPERI EI KULKEUDU SISÄÄN PAPERITASOLTA



## Tarkista

Onko tasolle asetettu paperi asetettu oikein?



## Ratkaisu

- Aseta ohjaimet paperin kokoa vastaaviksi. Lataa paperi uudelleen. Lataa enintään arkkien maksimimäärä äläkä ylitä merkiviivaa. Työnnä paperitaso hitaasti ja tukevasti paikalleen saakka laitteen sisälle.
- [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)

Onko taso poistettu käytöstä joissain tiloissa (kopiointi, tulostus, faksi, kuvan lähetys, asiakirjojen arkistointi)?

- Tarkista [Paperikaukalo asetukset] -kohdassa, onko tilojen kohdalla olevissa valintaruuduissa valintamerkit ([Hyväksytyn työn syöttö]). Toimintoja, joita ei ole valittu, ei voida käyttää tulostukseen, kun kyseinen kaukalo on käytössä.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti] → [Hyväksytyn työn syöttö]



## EN TIEDÄ, MITEN PAPERIKOKOA MUUTETAAN



### Tarkista

Aseta kunkin tason käytettävä paperikoko tason asetuksissa.



### Ratkaisu

- "Kaukalo- asetukset"-näppäin löytyy kotinäytöltä. Avaa tason asetusnäyttö napauttamalla tätä näppäintä. Napauta tasoa, jonka paperikoon haluat muuttaa, valitse paperin tyyppi ja napauta sitten [Koko]-välilehteä. Valitse paperi ja napauta [OK]-näppäintä. Jos olet asettanut erikoiskokoista paperia ohisyöttötasolle, napauta [Suora syöttö]-näppäintä, kun olet napauttanut [Koko]-välilehteä, syötä paperin koko manuaalisesti ja napauta [OK]-näppäintä.



## ULOSTULO ON HUOMATTAVAN KÄPRISTYNYT JA EPÄTASAINEN



### Tarkista

Poista paperi ja käännä avautuva sivu. Erityyppisen paperin käyttö saattaa korjata ongelman.



### Ratkaisu

- Tämä voi auttaa joissain tapauksissa paperin käpristymisen estämisessä.
  - ▶ [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)



## KUVA ON PAPERILLA VINOSSA



### Tarkista

Onko tasolle asetettu liikaa paperia?



### Ratkaisu

- Lataa paperi uudelleen. Lataa enintään arkkien maksimimäärä äläkä ylitä merkiviivaa. Paperin enimmäismäärä vaihtelee paperityypin asetusten mukaan.

Ovatko tason ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan?

- Sääda tason ohjaimet paperin kokoon niin, etteivät ne ole liian kireällä tai liian löysällä paperin leveyttä varten.

Ovatko alkuperäisen asiakirjan ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan?

- Sääda alkuperäisen asiakirjan ohjaimet paperin leveyden mukaan.



## KUVASSA NÄKYVÄ VIIVOJA



### Tarkista

Ovatko valotuslasin skannattavat alueet likaisia tai onko automaattinen syöttölaite likainen?

Onko ohisyöttötason syöttötela likainen?

Suoritko Vähennä mustia juovia järjestelmäasetuksissa?



### Ratkaisu

■ Puhdista valotuslasin skannattavat alueet tai automaattinen syöttölaite.

▶ [Huolto \(sivu 6\)](#)

■ Puhdista ohisyöttötason rulla.

▶ [Huolto \(sivu 6\)](#)

■ Suorita kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvanlaadun säätö] → [Kollektiivinen säätö] → [Vähennä mustia juovia]. Mustien juovien havaitsemiseksi ota käyttöön [Näytä varoitusviesti mustien juovien havaitsemisesta.]. Jos haluat lisätietoja asetuksesta, katso käyttöohjetta.





## TULOSTEISSA NÄKYVÄ TAHROJA



### Tarkista

Käytätkö paperilaatua, mikä ei vastaa teknisiä tietoja?

Tulostatko esireitetyille paperille?

Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa, että huolto on tarpeen?

Poista paperi ja käännä avautuva sivu. Erityyppisen paperin käyttö saattaa korjata ongelman.



### Ratkaisu

- Käytä SHARP:n suosittelemaa paperia. Muille konemalleille tarkoitettun paperin tai koneelle sopimattoman erikoispaperin käyttö saattaa johtaa paperitukoksiin, taitteisiin tai tahroihin.  
⇒ - Pikaohjeen kohta "Aloitussopas"
- Kokeile asettaa paperityypin asetus tyyppiin, joka on hieman raskaampi tai kevyempi kuin normaali paperi. (Tavalliselle paperille vaihda tavallinen paperi 1 tavalliseen paperiin 2 tai tavallinen paperi 2 tavalliseen paperiin 1.) Paperityypistä riippuen tulostuslaatu saattaa parantua. Lisätietoja varten ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään SHARP-huoltoon.

- Varmista, että kuva ei osu reikien kohdalle. Jos tulostettu kuva osuu reikien kohdalle, tahroja voi syntyä paperin taustapuolelle yksipuolisessa tulostuksessa tai molemmille puolille kaksipuolisessa tulostuksessa.

- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun SHARP-huoltoedustajaan niin pian kuin mahdollista.

- Tämä voi auttaa joissain tapauksissa paperin käpristymisen estämisessä.  
▶ [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)



## TULOSETTAESSA PAKSULLE PAPERILLE, TULOSTE ON TAHRAISTA SIVULTA 2 ETEENPÄIN



### Tarkista

Onko paperityyppi määritetty oikein?



### Ratkaisu

- Aseta oikea paperityyppi tasoasetuksissa. Varo tekemästä seuraavia virheitä:
  - Kun käytät paksua paperia, muuta paperin tyyppiä tason asetuksissa asentoon Heavy (Painava). (Kuva saattaa kadota, jos sitä hangataan.)
  - Koneessa käytetään muuta kuin paksua paperia, mutta tasoasetuksissa on valittu paksu paperi. (Tämä saattaa aiheuttaa taitteita paperiin tai tukoksia.)⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti]



## OSA KUVASTA EI NÄY



### Tarkista

Onko paperikoko asetettu oikein?

Onko alkuperäisasiakirja asetettu oikeaan asentoon?

Täsmääkö kosketusnäytöllä näkyvä alkuperäinen koko alkuperäisen todellisen koon kanssa?



### Ratkaisu

- Jos käytät erikoiskokoa, muista määrittää paperikoko. Jos tasolle asetettavan paperin koko vaihtuu, tarkista paperikoon asetukset.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti]
- Jos käytät valotuslasia, aseta alkuperäisasiakirja sen vasempaan yläkulmaan.  
▶ [Alkuperäisen asiakirjan asettaminen ja paperin lisääminen \(sivu 5\)](#)
- Tarkasta, täsmääkö asetetun alkuperäisen koko paperikoon asetuksen kanssa. Jos ei, aseta oikea alkuperäisen koko.



## TULOSTUS TULEE PAPERIN VÄÄRÄLLE PUOLELLE



### Tarkista

Onko paperi asetettu niin, että sen tulostuspuoli osoittaa oikeaan suuntaan?



## KANSI TAI VÄLILEHTI EI TULOSTU MÄÄRITETYLLE PAPERILLE



### Tarkista

Onko paperityyppi määritetty oikein?



### Ratkaisu

- Varmista, että paperin tulostuspuoli osoittaa oikeaan suuntaan.
  - Tasot 1–4:  
Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.\*
  - Ohisyöttötasotaso.  
Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.\*\*Kun paperin tyyppi on "Esitulostettu" tai "Kirjelomake", lisää paperi toisinpäin. (Paitsi kun [2-puol. pois käytöstä] on otettu käyttöön asetustilassa (pääkäyttäjä).  
Kysy pääkäyttäjältä lisätietoja asetustilasta.)

- Aseta oikea paperityyppi tasolle, joka sisältää kannelle tai välilehdelle määritettyä paperia. Jos kannelle tai välilehdelle asetettu paperityyppi ei vastaa tasolle asetettua paperityyppiä, kone syöttää paperin eri tasolta.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti]



## KYTKETTYÄ USB-LAITETTA EI VOI KÄYTTÄÄ



### Tarkista

Onko USB-laite yhteensopiva koneen kanssa?

Tunnistetaanko laitteeseen liitetty USB-laite?


Onko USB-muisti alustettu FAT32- vai NTFS-muotoon?

Käytätkö USB-muistilaitetta, jonka kapasiteetti on yli 32 Gt?



### Ratkaisu

■ Kysy jälleenmyyjältä, onko kone yhteensopiva oheislaitteen kanssa. USB-laitteita, jotka eivät ole yhteensopivia koneen kanssa, ei voi käyttää.

■ Kun USB-laite on kytketty koneeseen ja oikein tunnistettu, kuvake () ilmestyy kosketuspaneelin yläreunaan. Jos laitteen tunnistus ei onnistu, kytke se uudelleen.

■ Tarkasta USB-muistilaitteen tiedostomuoto. Jos USB-muisti on alustettu muuhun kuin FAT32- tai NTFS-muotoon, muuta tietokoneella muodoksi FAT32 tai NTFS.

■ Käytä 32 Gt:n tai alhaisemman muistitilan USB-muistilaitetta.



## NIDONTA EI ONNISTU



### Tarkista

Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa tarkistamaan nidontalaitteen?

Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa lisäämään niittejä?

Onko arkkeja enemmän kuin on mahdollista nitoa kerralla?

Onko tulostustyöhön sisällytetty sen kokoista paperia, jota ei voi nitoa?

Onko tulostinajurissa valitun tason paperityyppiasetus valittu paperityypille, jota ei voi nitoa?



### Ratkaisu

■ Poista juuttuneet niitit.

▶ [Huolto \(sivu 6\)](#)

■ Aseta niittikasetti paikoilleen. Muista asettaa niittikotelo takaisin paikalleen.

▶ [Huolto \(sivu 6\)](#)

■ Katso nidottavien arkkien enimmäismäärä pikaohjeen kohdasta "TEKNISET TIEDOT".

■ Katso nidottaviksi sopivat paperikoot pikaohjeen kohdasta "TEKNISET TIEDOT".

■ Sinun täytyy tarkistaa paperityypit, jotka on asetettu koneeseen ja valitse paperitaso, joka on asetettu paperille\*, jota voidaan käyttää nidottavaan tulostukseen.

Napsauta [Tason tila]-näppäintä tulostinominaisuuksien ikkunan [Paperikasetti]-välilehdellä ja tarkista jokaisen tason paperityypin asetus.

\*Tarroja, sarkainpaperia, kiiltävää paperia, kalvoja tai kirjekuoria ei voi nitoa.

Nidonta ei ole mahdollista myöskään silloin, jos käyttäjätyyppin asetuksissa on valittu "Nitoja Pois Käytöstä".



## NIDONTAKOHTA ON VÄÄRÄ



**Tarkista**



**Ratkaisu**

Onko nidontakohdan asetus oikein?

■ Tarkista nidontasijainti "ESIKATSELUNÄYTÖSSÄ".



## ESIKATSELUKUVAT TAI PIKKUKUVAT EIVÄT TULE NÄKYVIIN



**Tarkista**



**Ratkaisu**

Onko suorittamista odottamassa useita töitä?

■ Odota, kunnes useita töitä on suoritettu.



## KOSKETUSPANEELIA ON VAIKEA LUKEA



**Tarkista**



**Ratkaisu**

Onko kirkkaus säädetty oikein?

■ Säädä kirkkautta napauttamalla kotinäytössä [Kirkkauden säätö]-näppäintä (☰).



## SINUT KIRJATTIIN ULOS ILMAN, ETTÄ OLIT TEHNYT SITÄ ITSE



**Tarkista**



**Ratkaisu**

Onko Paluu perustilaan -toiminto aktivoitu?

■ Kun käytetään käyttäjätunnistusta, sillä hetkellä sisään kirjoittautunut käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos, jos Paluu perustilaan -toiminto aktivoituu. Kirjautu sisään uudelleen.  
Jos olet itse pääkäyttäjä, voit muuttaa Autom. tyhjennys -toiminnon aika-asetusta tai estää Autom. tyhjennys -toiminnon asetuksissa [Paluu Perustilaan].  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Paluu Perustilaan]



## EN TIEDÄ, MISSÄ IP-OSOITTEEN ASETUS ON



### Tarkista

IP-osoite asetetaan asetustilan verkkoasetuksissa



### Ratkaisu

- Jos haluat asettaa kiinteän IP-osoitteen, kysy verkon pääkäyttäjältä koneelle varattua IP-osoitetta ja muita verkkoasetuksia varten tarvittavia tietoja.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Verkkoasetukset]  
→ [Liitäntäasetukset]



## EN TIEDÄ, MITEN MUUTTAA ALOITUSNÄYTÖN TAUSTAVÄRIÄ



### Tarkista

Voit muuttaa taustaväriä kohdassa "Näyttömuodon asetus".



### Ratkaisu

- Avaa toimintapaneeli kotinäytössä ja napauta [Näyttömuodon asetus]. Syötä pääkäyttäjän salasana ja valitse haluamasi väri malleista 1-5. Jos haluat lisätietoja, katso Käyttöohje (Kosketuspaneelin käyttö).



## EN TIEDÄ, MITEN LISÄTÄÄN TAI POISTETAAN PIKANÄPPÄIN KOTINÄYTÖSTÄ



### Tarkista

Voit muuttaa pikanäppäimen kohdassa "Muokkaa alkusivua".



### Ratkaisu

- Avaa toimintapaneeli kotinäytössä ja napauta [Muokkaa alkusivua]. Syötä pääkäyttäjän salasana, napauta haluamaasi kohtaa ja lisää pikanäppäin, tai napauta pikanäppäintä ja poista. Jos haluat lisätietoja, katso Käyttöohje (Kosketuspaneelin käyttö).



## EN TIEDÄ MITEN PALAUTTAA SUURI TEKSTIASETUS ALKUPERÄISEEN TILAANSA



### Tarkista

Onko suuri teksti -tila käytössä kotinäytössä?



### Ratkaisu

- Jos suuri teksti -kuvake on  , suuri teksti on käytössä. Paina suuri teksti -kuvaketta muuttaaksesi sen asentoon  ja peruuttaaksesi suuri teksti -tilan.



## EN TIEDÄ, MITEN SÄÄTÄÄ KONEEN ENERGIANSÄÄSTÖTILAAN SIIRTYMISAIKA



### Tarkista

Aseta aika, jolloin kone siirtyy energiansäästötilaan asetustilan energian säästö -asetuksissa.



### Ratkaisu

- Aseta aika, jolloin kone siirtyy energiansäästötilaan asetustilan energian säästö -asetuksissa.  
Aseta aika, jolloin kone siirtyy esilämmitystilaan.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjää)" → [Järjestelmäasetukset] → [Virransäästö]  
→ [ECO asetus] → [Esilämmitystilan Asetus]  
Määritä aika, jolloin automaattinen sammutus tapahtuu  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjää)" → [Järjestelmäasetukset] → [Virransäästö]  
→ [ECO asetus] → [Ajastinsammutus]



## OLEN UNOHTANUT PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN



### Tarkista

Onko pääkäyttäjän salasanaa muutettu tehtaan oletusasetuksesta?



### Ratkaisu

- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun SHARP-huoltoedustajaan.  
Katso pääkäyttäjän salasanan oletusasetusta koskevia lisätietoja pikaohjeen kohdasta "KONEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE". Kun olet vaihtanut salasanan, paina se mieleesi.



## **EN TIEDÄ, KEHEN OTTAA YHTEYTTÄ YLLÄPITOJA JA HUOLTOA VARTEN**



### **Tarkista**

**Tarkista asiakastukitiedot.**



### **Ratkaisu**

- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun SHARP-huoltoedustajaan.



## TARKISTUSLUETTELO

Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?

Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.

| <b>? Ongelma</b>   | <b>✓ Tarkista</b>   | <b>Sivu</b> |
|--|---|-------------|
| <b>KAKSIPOULINEN KOPIINTI EI ONNISTU</b>                   | Onko valitun tason paperityypin asetukseksi valittu sellainen paperityyppi, jota ei voida käyttää kaksipuoliseen kopiointiin? | 25          |
|  | Käytätkö erikoisen kokoista tai tyyppistä paperia?  | 25          |
|  | Kopioitko käyttämällä asetuksia, jotka eivät salli kaksipuolista kopiointia?  | 25          |
| <b>SUURENNA/PIENENNÄ EI TOIMI</b>                          | Ovatko alkuperäinen-, paperi-, ja suhdeasetukset oikein?  | 25          |
| <b>KUVA ON LIIAN VAALEA TAI LIIAN TUMMA</b>                | Onko kuva liian vaalea?   | 26          |
|  | Onko kuva liian tumma?  | 26          |
|  | Onko alkuperäisen tyypille sopiva valotustila valittu?  | 26          |
|  | Onko kopion yleinen tummuus liian vaalea?   | 26          |
| <b>OSA KUVASTA EI NÄY</b>                                  | Onko alkuperäisen koon ja paperikoon välinen suhde valittu oikein?  | 27          |
|  | Onko alkuperäisen tyypille sopiva valotustila valittu?  | 27          |
| <b>KOPIOT TULEVAT ULOS TYHJINÄ</b>                         | Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin?                          | 27          |
| <b>HALUAN KOPIOIDA USEITA A4-SIVUJA YHDELLE A4-ARKILLE</b> | Käytä N-Up-toimintoa.   | 27          |





## KAKSIPUOLINEN KOPIOINTI EI ONNISTU



### Tarkista

Onko valitun tason paperityypin asetukseksi valittu sellainen paperityyppi, jota ei voida käyttää kaksipuoliseen kopiointiin?

Käytätkö erikoisen kokoista tai tyypistä paperia?

Kopioitko käyttämällä asetuksia, jotka eivät salli kaksipuolista kopiointia?



### Ratkaisu

- Tarkista "Paperikaukalo asetukset" asetustilassa.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti] → [Hyväksytyn työn syöttö]  
Valitse [Kaukalo- asetukset] kotinäytössä.  
Napauta valittua tasoa ja napauta ilmestyvässä näytöstä [Paperin ominaisuus]-näppäintä.  
Jos [2-Puol. Pois Käytöstä]-valintaruutu paperin ominaisuuksien näyttö on , tasoa, ei voi käyttää kaksipuoliseen tulostukseen. Muuta paperityyppi tyypiksi, jota voidaan käyttää kaksipuoliseen tulostukseen.

- Lisätietoa käytettävistä paperityypeistä ja -ko'oista, jotka soveltuvat kaksipuoliseen kopiointiin, Pikaohjeen kohdasta "TEKNISET TIEDOT".

- Kaksipuolinen kopiointi voidaan yleensä yhdistää muihin toimintoihin, mutta jotkut yhdistelmät eivät ole mahdollisia. Jos valitaan kielletty yhdistelmä, siitä ilmoittava viesti ilmestyy kosketuspaneeliin.



## SUURENNA/PIENENNÄ EI TOIMI



### Tarkista

Ovatko alkuperäinen-, paperi-, ja suhdeasetukset oikein?



### Ratkaisu

- Tarkista, onko alkuperäinen koko, joka näkyy näytössä, oikea. Tarkista sen jälkeen, onko oikea paperi valittu. Kosketa [Suhde]-näppäintä ja sitten [Autom. kuva] -näppäintä. Sopiva alkuperäisen asiakirjan ja paperin suhde ilmestyy.



## KUVA ON LIIAN VAALEA TAI LIIAN TUMMA



### Tarkista

Onko kuva liian vaalea?

Onko kuva liian tumma?

Onko alkuperäisen tyypille sopiva valotustila valittu?

Onko kopion yleinen tummuus liian vaalea?



### Ratkaisu

■ Valitse kopioitavalle alkuperäiselle sopiva valotustila ja säädä valotustaso manuaalisesti.

■ Valitse yksi seuraavista tiloista alkuperäisen tyyppin mukaan. (Tämä voidaan asettaa normaalitilassa).

• **Teksti**

Käytä tätä tilaa tavallisiin tekstiasiakirjoihin.

• **Teksti / painettu valokuva**

Tämä tila antaa parhaan tasapainon kopioitaessa alkuperäistä, jossa on sekä tekstiä että painettuja valokuvia. Tällainen on esimerkiksi aikakauslehti tai myyntiluettelo.

• **Teksti/Valokuva**

Tämä tila antaa parhaan tasapainon kopioitaessa alkuperäistä, jossa on sekä tekstiä että valokuvia. Tällainen on esimerkiksi tekstiasiakirja, johon on liitetty valokuva.

• **Painettu valokuva**

Tämä tila on paras vaihtoehto painettujen valokuvien kopiointiin, jollaisia ovat esimerkiksi aikakauslehtien tai myyntiluetteloiden valokuvat.

• **Valokuva**

Käytä tätä tilaa valokuvien kopiointiin.

• **Kartta**

Tämä tila on paras useimmissa kartoissa olevien vaaleiden väriarjostusten ja hienon tekstin kopioimiseen.

• **Vaalea alkup.**

Käytä tätä tilaa alkuperäisiin, joissa on vaaleaa lyijykynäkirjoitusta.

■ Muuta kopion yleistä tummuutta jommallakummalla alla olevista menetelmistä.

• **Oletusasetuksen muuttaminen.**

Valitse "Asetukset (pääkäyttäjä)" - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvanlaadun säätö] → [Kopiokuvan laatu] → [Kuvan laatu Laadun säätö]. Aseta oletusasetus [2] arvoon [3 (Terävä)] vähentääksesi yleistä valotusta, tai [1 (Tasainen)] lisätäksesi yleistä valotusta.

• **Asetuksen tilapäinen muuttaminen**

Valitse normaalitila (asetusta ei voi muuttaa Helppo-tilassa). Aseta kohdassa [Muut] → [Kuvan laatu Laadun säätö] oletusasetus [2] arvoon [3 (Terävä)] vähentääksesi yleistä valotusta, tai [1 (Tasainen)] lisätäksesi yleistä valotusta. Asetus nollataan automaattisesti, kun palaat kotinäyttöön.



## OSA KUVASTA EI NÄY



### Tarkista

Onko alkuperäisen koon ja paperikoon välinen suhde valittu oikein?

Täsmääkö kosketusnäytöllä näkyvä alkuperäinen koko alkuperäisen todellisen koon kanssa?



### Ratkaisu

■ Valitse sopiva kokosuhteasetus.

■ Tarkasta, täsmääkö asetetun alkuperäisen koko paperikoon asetuksen kanssa. Jos ei, aseta oikea alkuperäisen koko.



## KOPIOT TULEVAT ULOS TYHJINÄ



### Tarkista

Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin?



### Ratkaisu

■ Valotuslasia käytettäessä alkuperäinen tulee asettaa kopioitava puoli alaspäin. Automaattista syöttölaitetta käytettäessä alkuperäinen tulee asettaa kopioitava puoli ylöspäin.



## HALUAN KOPIOIDA USEITA A4-SIVUJA YHDELLE A4-ARKILLE



### Tarkista

Käytä N-Up-toimintoa.



### Ratkaisu

■ N-Up-toiminnolla voit pienentää ja kopioida jopa kahdeksan A4-sivun kuvat yhdelle arkille. Napauta [Moniotos]-näppäintä. Normaalitilassa voit myös lisätä reunat N-Up-kopioihin.



## TARKISTUSLUETTELO

Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?

Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.

| Ongelma  | Tarkista   | Sivu |
|--|--|------|
| <b>TULOSTUS EI ONNISTU</b>   | Onko tietokone kytketty koneeseen oikein?  | 29   |
|  | Onko kone kytketty samaan verkkoon (LAN tms.) kuin tietokone?  | 29   |
|  | Onko IP-osoite valittu oikein? (Windows)   | 29   |
|  | Käytätkö tulostinporttia, joka on luotu Standard TCP/IP -portin avulla? (Windows)  | 29   |
|  | Onko tietokone epävakaa tilassa?   | 29   |
|  | Onko kone määritetty oikein sovelluksessa, jota käytät tulostukseen?   | 29   |
|  | Toimivatko verkkoon kytketyt laitteet normaalisti?   | 29   |
|  | Onko I/O-aikaraja-asetus liian lyhyt?  | 29   |
|  | Onko Ilmoitussivu tulostettu?  | 30   |
|  | Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?  | 30   |
|  | Tallensitko sellaiset asetukset Tila-Asetuksissa, joita ei voi käyttää nykyisen vaihtoehdon määrityksessä?                     | 30   |
| <b>EN TIEDÄ MIKÄ TULOSTINAJURI PITÄÄ ASENTAA</b>   | Tarkista jokaisen tulostinajurin ominaisuudet ennen asentamista.   | 30   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN TULOSTUS PERUUTETAAN</b>  | Noudata alla olevia ohjeita tulostuksen peruuttamiseksi  | 31   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN TULOSTETAAN?ERIKOISMATERIALEILLE (KIRJEKUORET, JNE.)</b>                | Aseta kirjekuoret tai muu erikoismedia ohisyöttötasolle.   | 31   |
| <b>KAKSIPUOLINEN KOPIOINTI EI ONNISTU</b>  | Onko valitun tason paperityypin asetukseksi valittu sellainen paperityyppi, jota ei voida käyttää kaksipuoliseen tulostukseen? | 31   |
|  | Käytätkö erikoisen kokoista tai tyyppistä paperia?   | 31   |
|  | Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?  | 31   |
| <b>TIETOKONEEN JAETUSSA KANSIOSSA OLEVAN TIEDOSTON SUORA TULOSTUS EI OLE MAHDOLLISTA</b>   | Onko [IPsec-asetukset] otettu käyttöön koneessa?   | 32   |
| <b>TASOA, VIIMEISTELIJÄÄ TAI MUUTA KONEESEEN ASENNETTUA OHEISLAITETTA EI VOIDA KÄYTTÄÄ</b> | Onko koneeseen asennetut oheislaitteet määritetty tulostinajurilla?  | 32   |
| <b>KUVA ON RAKEINEN</b>  | Ovatko tulostinajurin asetukset sopivat tälle tulostustyölle?  | 32   |
| <b>KUVA ON LIIAN VAALEA TAI LIIAN TUMMA</b>  | Onko tulostuksen yleinen tummuus liian vaalea?   | 33   |
|  | Tarvitseeko kuvaa (erityisesti valokuvaa) korjata? (Windows)   | 33   |
| <b>TEKSTI JA RIVIT OVAT HIMMEÄT JA VAIKEAT NÄHDÄ</b>                                       | Tulostettiinko väridata mustavalkoisena? (Windows)   | 33   |
|  | Onko tulostuksen yleinen tummuus liian vaalea?   | 33   |
|  | Onko alkuperäisessä tiedossa ohuita viivoja?   | 33   |
| <b>OSA KUVASTA EI NÄY</b>  | Täsmääkö työtä varten määritetty paperikoko tasoon asetetun paperin koon kanssa?   | 34   |
|  | Onko tulostuksen suunnan asetus (pysty tai vaaka) asetettu oikein?   | 34   |
|  | Onko marginaalit asetettu oikein sovelluksen asetteluasetuksissa?  | 34   |
| <b>KUVA ON VÄÄRIN PÄIN</b>   | Käytätkö paperityyppiä (kirjekuoret, rei'itetty paperi jne.), joita voidaan ladattu kiinteän suuntaisesti?                     | 34   |
|  | Onko kaksipuolista tulostusta varten valittu oikea nidontakohta?   | 34   |



| Ongelma  | Tarkista                                     | Sivu |
|--|--|------|
| <b>PAPERILLE TULOSTUU USEITA KÄSITTÄMÄTTÖMIÄ MERKKEJÄ</b>            | Onko tietokone tai kone epävakaassa tilassa? | 35   |
| <b>REITITTIMEN VAIHTAMISEN JÄLKEEN EN VOI ENÄÄ TULOSTAA KONEELLE</b> | Onko tietokone yhdistetty koneeseen?         | 35   |



## TULOSTUS EI ONNISTU



### Tarkista



### Ratkaisu

|  |  |
|--|--|
| <b>Onko tietokone kytketty koneeseen oikein?</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että johto on kytketty huolellisesti tietokoneen ja koneen LAN-liitäntöihin.</li> <li>Jos kytket verkkoon, varmista, että LAN-johto on kytketty huolellisesti myös keskittimeen.</li> <li>▶ <a href="#">Virta ja liittimien paikat (sivu 4)</a></li> </ul>  |
| <b>Onko kone kytketty samaan verkkoon (LAN tms.) kuin tietokone?</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ koneen täytyy olla kytkettynä samaan verkkoon kuin tietokoneen.</li> <li>Jos et tiedä, mihin verkkoon kone on kytketty, kysy verkon pääkäyttäjältä.</li> </ul>  |
| <b>Onko IP-osoite valittu oikein? (Windows)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkista IP-osoitteen asetus.</li> <li>Jollei koneella ole kiinteää IP-osoitetta (kone saa IP-osoitteen DHCP-palvelimelta), tulostus ei ole mahdollista, jos IP-osoite muuttuu.</li> <li>Voit tarkistaa koneen IP-osoitteen asetustilan kohdassa [Verkon tila]. Jos IP-osoite on muuttunut, muuta tulostinohjaimen porttiasetusta.</li> <li>⇒ "Asetukset" → [Tila] → [Verkon tila]</li> <li>Katso: Ohjelmiston asennusohje</li> <li>Jos IP-osoite vaihtuu usein, on suositeltavaa määrittää koneelle kiinteä IP-osoite.</li> <li>⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Verkoasetukset]</li> </ul> |
| <b>Käytätkö tulostinporttia, joka on luotu Standard TCP/IP -portin avulla? (Windows)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkista tietokoneen asetukset.</li> <li>Kun käytetään Windowsin Standard TCP/IP -portilla luotua porttia ja [SNMP-tila käytössä] -valintaruudun asetuksena on <input checked="" type="checkbox"/>, oikein tulostaminen ei ehkä ole mahdollista. Muuta [SNMP-tila käytössä] -valintaruudun asetukseksi <input type="checkbox"/>.</li> <li>Katso: Ohjelmiston asennusohje</li> </ul>   |
| <b>Onko tietokone epävakaassa tilassa?</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käynnistä tietokone uudelleen.</li> <li>Tulostaminen on joskus mahdotonta, jos useita sovelluksia on käynnissä samaan aikaan tai jos muistia tai kovalevyn vapaata tilaa on liian vähän. Käynnistä tietokone uudelleen.</li> </ul>  |
| <b>Onko kone määritetty oikein sovelluksessa, jota käytät tulostukseen?</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkista sovelluksen tulostusikkunasta, onko koneen tulostinohjain valittu.</li> <li>Jos koneen tulostinohjain ei näy käytettävissä olevien tulostinohjainten luettelossa, se on saatettu asentaa väärin. Poista tulostinajuri ja asenna se uudelleen.</li> <li>Katso: Ohjelmiston asennusohje</li> </ul>   |
| <b>Toimivatko verkkoon kytketyt laitteet normaalisti?</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että reitittimet ja muut verkkoon kytketyt laitteet toimivat oikein.</li> <li>Jos jokin laite ei saa virtaa tai on vikatilassa, etsi ratkaisu ongelmaan laitteen käyttöohjeesta.</li> </ul>   |
| <b>Onko I/O-aikaraja-asetus liian lyhyt?</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kysy asiaa pääkäyttäjältä.</li> <li>Jos I/O-aikaraja-asetus on liian lyhyt, tulostuksen aikana saattaa syntyä häiriöitä.</li> <li>Pyydä koneen pääkäyttäjää määrittämään sopiva aika kohdassa "I/O-Aikaraja".</li> <li>⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Tulostimen Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [I/O-Aikaraja].</li> </ul>   |



### Tarkista

#### Onko ilmoitussivu tulostettu?



### Ratkaisu

#### ■ Katso ilmoitussivu.

Kone tulostaa ongelman syyn ilmoittavan ilmoitussivun, kun tulostustyötä ei voida suorittaa määritetyllä tavalla eikä syy näy näytössä. Lue tulostettu sivu ja suorita asianmukaiset toimenpiteet.

Ilmoitussivu tulostetaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.

- Tulostustyö on liian suuri mahtuakseen muistiin.
- Pääkäyttäjä on kieltänyt tietyn toiminnon käyttämisen.

Tehtaan oletusasetus: Ilmoitussivuja ei tulosteta.

#### Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?

#### ■ Kysy asiaa pääkäyttäjältä.

Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.

#### Tallensitko sellaiset asetukset Tila-Asetuksissa, joita ei voi käyttää nykyisen vaihtoehdon määrittämisessä?

#### ■ Alusta Tila-Asetukset.

Jos muutat vaihtoehdon määrittäystä Tila-Asetusten muuttamisen jälkeen, tulostusasetusten näyttö ei ehkä tule esiin. Palaa alkuperäisen vaihtoehdon määritelmään tai alusta Tila-Asetukset.



## EN TIEDÄ MIKÄ TULOSTINAJURI PITÄÄ ASENTAA



### Tarkista

#### Tarkista jokaisen tulostinajurin ominaisuudet ennen asentamista.



### Ratkaisu

#### ■ Jokaisella tulostinajurilla on erityisominaisuudet. Asenna ja käytä tulostinajureita, jotka vastaavat tarpeitasi.

- PCL6-tulostinajuri

Laite tukee Hewlett-Packardin PCL6-tulostinohjainkieltä.

Tulostaa nopeasti ja sopii hyvin tavallisille tulostustöille.

- PS-tulostinajuri (Malleissa MX-M3050/M3550/M4050/M5050/M6050 vaaditaan PS3-laajennuspaketti.)

PS-tulostinajuri tukee Adobe Systems Incorporatedin kehittämää PostScript 3 -sivunkuvauskieltä.

Erinomainen hienoa grafiikkaa sisältävien kuvien kopiointi.

- PPD-ajuri (Malleissa MX-M3050/M3550/M4050/M5050/M6050 vaaditaan PS3-laajennuspaketti.)

PPD-ohjaimen avulla laite voi käyttää Windowsin vakio-PS-tulostinajuria.



## EN TIEDÄ, MITEN TULOSTUS PERUUTETAAN



### Tarkista

Noudata alla olevia ohjeita tulostuksen peruuttamiseksi



### Ratkaisu

- Jos tulostustietoja ei ole tulostettu koneen välimuistiin, katso käyttöjärjestelmäsi tai sovelluksesi käyttöohjeesta. Jos tulostustiedot on tulostettu koneen välimuistiin, napauta [Tilan Näyttö] -näppäintä, [Taustatul.]-näppäintä, tai [Työjono]-näppäintä ja valitse luettelosta työ, jonka haluat poistaa luettelosta. Avaa toiminta-paneeli ja napauta [Pysäytä/poista]. Esiin tulee peruutuksen vahvistamista koskeva viesti. Kosketa [Peruuta] -näppäintä.



## EN TIEDÄ, MITEN TULOSTETAAN? ERIKOISMATERIAALEILLE (KIRJEKUORET, JNE.)



### Tarkista

Aseta kirjekuoret tai muu erikoismedia ohisyyttötasolle.



### Ratkaisu

- Kun olet asettanut median, aseta paperin koko ja paperi kotinäytön kohdassa [Kaukalo- asetukset]. Jos haluat tarkempia tietoja paperin asettamisesta ja paperin tyypistä sekä koosta kuten kirjekuoren tyyppi ym., katso Käyttöohjetta. Kun olet suorittanut koneen asetukset, aseta "Alkuperäinen koko" ja "Paperikoko" asianmukaisesti tulostinohjaimen [Pää]-välilehdellä.



## KAKSIPUOLINEN KOPIOINTI EI ONNISTU



### Tarkista

Onko valitun tason paperityypin asetukseksi valittu sellainen paperityyppi, jota ei voida käyttää kaksipuoliseen tulostukseen?



### Ratkaisu

- Tarkista "Paperikaukalo asetukset" asetustilassa.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperikaukalo asetukset] → [Kaukalon rekisteröinti] → [Hyväksytyn työn syöttö]  
Valitse [Kaukalo- asetukset] kotinäytössä.  
Napauta valittua tasoa ja napauta ilmestyvässä näytöstä [Paperin ominaisuus]-näppäintä.  
Jos [2-Puol. Pois Käytöstä]-valintaruutu paperin ominaisuuksien näyttö on , tasoa, ei voi käyttää kaksipuoliseen tulostukseen. Muuta paperityyppi tyypiksi, jota voidaan käyttää kaksipuoliseen tulostukseen.

Käytätkö erikoisen kokoista tai tyypistä paperia?

- Lisätietoa käytettävistä paperityypeistä ja -ko'oista, jotka soveltuvat kaksipuoliseen kopiointiin, Pikaohjeen kohdasta "TEKNISET TIEDOT".

Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?

- Kysy asiaa pääkäyttäjältä.  
Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.  
Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.



## TIETOKONEEN JAETUSSA KANSIOSSA OLEVAN TIEDOSTON SUORA TULOSTUS EI OLE MAHDOLLISTA



### Tarkista

Onko [IPsec-asetukset] otettu käyttöön koneessa?



### Ratkaisu

- Kysy asiaa pääkäyttäjältä.  
Jos [IPsec-asetukset] on otettu käyttöön asetustilassa, jaetussa kansiossa olevan tiedoston tulostaminen ei ehkä onnistu tietokoneellasi. Kysy pääkäyttäjältä lisätietoja [IPsec-asetukset].  
⇒ "Asetukset" → [Tietoturva- Asetukset] → [IPsec-asetukset]



## TASOA, VIIMEISTELIJÄÄ TAI MUUTA KONEESEEN ASENNETTUA OHEISLAITETTA EI VOIDA KÄYTTÄÄ



### Tarkista

Onko koneeseen asennetut oheislaitteet määritetty tulostinajurilla?



### Ratkaisu

- Avaa tulostimen ominaisuuksien valintaikkuna ja napauta [Autom. kokoonpano] -painiketta [Vaihtoehd.]-välilehdellä. (Windows)  
Jos automaattista kokoonpanoa ei voi suorittaa, katso Ohjelmiston asennusohjetta.



## KUVA ON RAKEINEN



### Tarkista

Ovatko tulostinajurin asetukset sopivat tälle tulostustyölle?



### Ratkaisu

- Tarkista tulostinohjaimen asetukset.  
Tulostusasetuksia määritettäessä tulostustilaksi voidaan valita [600dpi] tai [600dpi (Korkea laatu)].  
Windows: Tarkkuus valitaan tulostinohjaimen ominaisuuksien ikkunan [Kuvan laatu]-välilehdellä.  
macOS: Valitse [Lisäasetukset2]-valikko tulostusikkunan kohdassa [Tulostimen ominaisuudet].





## KUVA ON LIIAN VAALEA TAI LIIAN TUMMA



### Tarkista

Onko tulostuksen yleinen tummuus liian vaalea?

Tarvitseeko kuvaa (erityisesti valokuvaa) korjata? (Windows)



### Ratkaisu

■ Käytä asetusta alla muuttaaksesi tulostuksen yleistä tummuutta. Valitse "Asetukset (pääkäyttäjä)" - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvanlaadun säätö] → [Tulostuskuvan laatu] → [Kuvan laatu Laadun säätö]. Aseta oletusasetus [2] asentoon [3 (Terävä)] lisätäksesi tummuutta, tai [1 (Tasainen)] vähentääksesi tummuutta.

■ Tarkista tulostinohjaimen asetukset. Säädä kirkkautta ja kontrastia [Kuvan laatu] -kohdassa tulostinajurin [Värin säätö]-välilehdellä. Asetuksilla voidaan tehdä yksinkertaisia korjauksia esimerkiksi silloin, kun tietokoneelle ei ole asennettu kuvankäsittelyohjelmaa.



## TEKSTI JA RIVIT OVAT HIMMEÄT JA VAIKEAT NÄHDÄ



### Tarkista

Tulostettiinko väridata mustavalkoisena? (Windows)

Onko tulostuksen yleinen tummuus liian vaalea?

Onko alkuperäisessä tiedossa ohuita viivoja?



### Ratkaisu

■ Tarkista tulostinohjaimen asetukset. Kun värillistä tekstiä ja värillisiä viivoja tulostetaan mustavalkoisina, ne saattavat tulostua himmeinä ja olla vaikeasti näkyviä. Jos haluat, että mahdollisesti himmenevä teksti tai viivat (alueet) muutetaan mustiksi, valitse [Teksti mustalle] tai [Vektori mustalle] tulostinajurin [Kuvan laatu]-välilehdellä. (Rasteritietoja kuten bittikarttakuvia ei voida säätää.)

■ Käytä asetusta alla muuttaaksesi tulostuksen yleistä tummuutta. Valitse "Asetukset (verkkoversio)" - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan laadun säätö] → [Tulostuskuvan laatu] → [Kuvan laatu Laadun säätö]. Aseta oletusasetus [2] arvoon [3 (Terävä)] vähentääksesi yleistä valotusta, tai [1 (Tasainen)] lisätäksesi yleistä valotusta.

■ Muuta erityisten tulostettujen viivojen leveyttä. Valitse "Asetukset (pääkäyttäjä)" - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan laadun säätö] → [Tulostuskuvan laatu] → [Viivan Paksuus]. Lisää oletusasetuksen arvoa [5] tehdäksesi viivoista paksumpia, tai vähennä tehdäksesi viivoista ohuempia. (Tekstiä ja rasteritietoja, kuten bittikarttakuvia ei voida muuttaa.)



## OSA KUVASTA EI NÄY



### Tarkista

**Täsmääkö työtä varten määritetty paperikoko tasoon asetetun paperin koon kanssa?**

**Onko tulostuksen suunnan asetus (pysty tai vaaka) asetettu oikein?**

**Onko marginaalit asetettu oikein sovelluksen asetteluasetuksissa?**



### Ratkaisu

■ Varmista, että paperikoon asetus täsmää tasoon asetetun paperin koon kanssa.  
Windows: Asetus valitaan tulostinohjaimen [Paperikasetti]-välilehdellä.  
Jos [Paperikaukalo] on valittu, tarkista koneeseen asetettu paperi ja paperikoon asetus.  
macOS: asetus valitaan [Arkin määrittely] -valikosta.

■ Aseta tulostuksen orientointi kuvaa vastaavaksi.  
Windows: Asetus valitaan tulostinohjaimen [Pääasetukset]-välilehdellä.  
macOS: asetus valitaan [Arkin määrittely] -valikosta.

■ Valitse sopiva paperikoko ja marginaalit sovelluksen asetteluasetuksissa  
Jos kuvan reuna ulottuu koneen tulostettavissa olevan alueen ulkopuolelle, reuna saattaa jäädä tulostuksen ulkopuolelle.



## KUVA ON VÄÄRIN PÄIN



### Tarkista

**Käytätkö paperityyppejä (kirjekuoret, rei'itetty paperi jne.), joita voidaan ladattu kiinteän suuntaisesti?**

**Onko kaksipuolista tulostusta varten valittu oikea nidontakohta?**



### Ratkaisu

■ Kierrä kuvaa 180 astetta ennen tulostamista.  
Kun kuvan koko ja paperin koko ovat samat mutta kuva ja paperi ovat erisuuntaiset, kuvan suunta muuttuu automaattisesti paperin suuntaa vastaavaksi. Jos paperi voidaan asettaa vain tiettyyn suuntaan, kuva saatetaan tulostaa ylösalaisin. Käännä tällöin kuvaa 180 astetta ennen tulostamista.  
Windows: Asetus valitaan tulostinohjaimen kohdassa "Kuvasuunta" [Pääasetukset]-välilehdellä.  
macOS: Asetus valitaan tulostusikkunan [Asettelu]-valikossa.

■ Muista asettaa asianmukainen nidontakohta.  
Jos nidontavaihtoehdoksi on valittu lehtiönidonta, joka toinen sivu tulostuu ylösalaisin kaksipuolisessa tulostuksessa.  
Windows: Asetus valitaan tulostinohjaimen [Pääasetukset]-välilehdellä.  
macOS: asetus valitaan tulostusikkunan [Asettelu]-valikossa.



## PAPERILLE TULOSTUU USEITA KÄSITTÄMÄTTÖMIÄ MERKKEJÄ



### Tarkista

Onko tietokone tai kone epävakaassa tilassa?



### Ratkaisu

- Peruuta tulostus, käynnistä tietokone ja kone uudelleen ja yritä tulostaa uudestaan. Jos tietokoneen muistissa tai kiintolevyllä on vain vähän vapaata tilaa, teksti saatetaan tulostaa satunnaisina merkkeinä. Näin voi käydä myös silloin, kun koneen välimuistiin on tallennettu suuri määrä tulostustöitä ja vapaata tilaa on jäljellä vain vähän.  
Tulostuksen peruuttaminen:
  - Windows:  
Kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta, joka näkyy tehtäväpalkin oikeassa reunassa alhaalla. Valitse sitten Peruuta kaikki tiedostot (tai Poista tulostustyöt) [Tulostin]-valikosta.
  - macOS:  
kaksoisosoita koneen nimeä tulostinluettelossa, valitse poistettava tulostustyö ja poista se.
  - koneessa:  
Kosketa työtilan näyttöä käyttöpaneelissa. Vaihda näyttöä koskettamalla [Tulosta]-välilehteä, kosketa poistettavan tulostustyön näppäintä ja kosketa sitten [Pysäytä/poista]-näppäintä. Esiin tulee peruutuksen vahvistamista koskeva viesti. Napauta [Peruuta]-näppäintä.Jos uudelleenkäynnistys on tehty ja paperille tulostuu edelleen satunnaisia merkkejä, pyydä pääkäyttäjää pidentämään [I/O-Aikaraja]-aikakatkaisuasetusta asetustilassa. ⇒ "Asetukset (pääkäyttäjät)" → [Järjestelmäasetukset] → [Tulostimen Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [I/O-Aikaraja].  
Jos paperille tulostuu vielä kaikkien näiden toimien jälkeen satunnaisia merkkejä, poista tulostinohjain ja asenna se uudelleen.



## REITITTIMEN VAIHTAMISEN JÄLKEEN EN VOI ENÄÄ TULOSTAA KONEELLE



### Tarkista

Onko tietokone yhdistetty koneeseen?



### Ratkaisu

- Verkkoyhteys koneen ja tietokoneen välillä ei ehkä toimi oikein. Tarkista koneen IP-osoite ja tietokoneen IP-osoite, ja varmista että tietokone voi muodostaa yhteyden koneen kanssa. Tarkista myös, että tietokoneen ajurin asetuksissa on määritetty "Tulostusportti".
  - Tarkista IP-osoitteen asetus.  
Jollei koneella ole kiinteää IP-osoitetta (kone saa IP-osoitteen DHCP-palvelimelta), tulostus ei ole mahdollista, jos IP-osoite muuttuu. Voit tarkistaa koneen IP-osoitteen asetustilan kohdassa [Verkon tila]. Jos IP-osoite on muuttunut, muuta tulostinohjaimen porttiasetusta.  
⇒ "Asetukset" → [Tila] → [Verkon tila]  
Katso: Ohjelmiston asennusohje  
Jos IP-osoite vaihtuu usein, on suositeltavaa määrittää koneelle kiinteä IP-osoite.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjät)" → [Järjestelmäasetukset] → [Verkkoasetukset]
  - Tarkista onko tietokoneessa asetettu oikea tulostusportti.  
Windows:  
Napsauta [Aloita]-painiketta, valitse [Asetukset] → [Laitteet] → [Laitteet ja tulostimet]. (Jos käytössä on Windows 8.1/Windows Server 2012, napsauta hiiren oikealla painikkeella [Aloita]-painiketta, valitse [Ohjauspaneeli] → [Näytä laitteet ja tulostimet] (tai [Laitteet ja tulostimet]).)  
(Jos käytössä on Windows 7/Windows Server 2008, napsauta [Aloita]-painiketta, valitse [Laitteet ja tulostimet].)  
Valitse ja napsauta sitten hiiren oikealla painikkeella tulostinta → [Ominaisuudet: Tulostin] → [Portti]  
macOS:  
Poista tulostimen asennus ja asenna se uudelleen.



## TARKISTUSLUETTELO

Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?

Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.

| Ongelma  | Tarkista   | Sivu |
|--|--|------|
| <b>LÄHETTÄMINEN EI ONNISTU</b>   | Onko puhelinlinja kytketty kunnolla?   | 37   |
|  | Onko linjallesi asetettu oikea valitsintila?   | 37   |
|  | Kuuluuko varattu-ääni?   | 37   |
|  | Ilmenikö tiedonsiirtovirhe?  | 37   |
|  | Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa muistin olevan täynnä?                                    | 38   |
|  | Ilmoittaako työn tila -näyttö (valmiit työt) tai toimintaraportti, että lähetys ei onnistunut?       | 38   |
|  | Asetitko taitetun alkuperäisen asiakirjan?   | 38   |
|  | Ovatko alasoite ja käyttökoodi oikein? (Käytettäessä F-koodiyhteyttä)                                | 38   |
| <b>LÄHETETTY FAKSI TULOSTUU TYHJÄNÄ VASTAANOTTOPUOLELLA</b>                              | Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin? | 38   |
|  | Jos vastaanottava kone käyttää lämpöpaperia, asetettiinko lämpöpaperi väärinpäin?                    | 38   |
| <b>VASTAANOTTAVA KONE PIENENTÄÄ LÄHETETYN FAKSIN</b>                                     | Onko kääntölähetys määritetty?   | 38   |
| <b>LÄHETYS EI ALA MÄÄRITETTYNÄ AIKANA</b>  | Onko koneen kello asetettu oikeaan aikaan?   | 39   |
|  | Onko lähetys käynnissä?  | 39   |
| <b>TULOSTUS EI ONNISTU VASTAANOTON JÄLKEEN</b>   | Tuleeko salasanan syöttönäyttö esiin?  | 39   |
|  | Onko leikkaustulostus poistettu käytöstä asetustilassa (pääkäyttäjä)?                                | 39   |
|  | Onko vastaanotetun faksin edelleenlähetys (saapuvien reititys) otettu käyttöön?                      | 39   |
|  | Onko paperi muu kuin koko, joka voidaan tulostaa ladatun faksin vastaanotolla?                       | 39   |
| <b>MANUAALINEN VASTAANOTTO / POLLAUSVASTAANOTTO EI ONNISTU</b>                           | Onko jäljellä vain vähän vapaata muistia?  | 40   |
| <b>VASTAANOTETTU KUVA ON HEIKKO</b>  | Onko faksattu alkuperäisasiakirjakin haalea?   | 40   |
| <b>KONE EI ALOITA FAKSIN VASTAANOTTOA</b>  | Onko vastaanototila asetettu kohtaan [Manuaal. Vastaanot.] asetustilassa?                            | 40   |
|  | Onko jäljellä vain vähän vapaata muistia?  | 40   |
| <b>NUMERONVALINTA EI ONNISTU</b>   | Onko ulkoinen puhelin kytketty?  | 41   |
|  | Onko ulkoinen puhelin käytössä asetustilassa? (Kun ulkoinen puhelin on kytketty)                     | 41   |
|  | Onko linja varattu?  | 41   |
| <b>TOISELLE OSAPUOLELLE EI VOI PUHUA</b>   | Valitsitko numeron käyttämällä kaiutinta?  | 41   |
| <b>OSOITETTA (YKSITTÄINEN PIKANÄPPÄIN TAI RYHMÄNÄPPÄIN) EI VOIDA TALLENTAA</b>           | Onko näppäimiä tallennettu enimmäismäärä?  | 42   |
| <b>OSOITETTA (YKSITTÄINEN PIKANÄPPÄIN TAI RYHMÄNÄPPÄIN) EI VOIDA MUOKATA TAI POISTAA</b> | Käytetäänkö näppäintä varatussa tai käynnissä olevassa lähetyksessä?                                 | 42   |
|  | Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?  | 42   |
|  | Onko pääkäyttäjä ottanut muokkauksen ja poiston estävän toiminnon käyttöön?                          | 42   |
| <b>HALUAN TARKISTAA LÄHETYS-/VASTAANOTTOHISTORIAN</b>                                    | Napauta [Lähetyshistoria] -näppäintä. (Vain lähetyshistoria)   | 42   |
|  | Tarkista [Tilan Näyttö] -näppäimellä.  | 42   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN VASTAANOTETTUJA FAKSEJA VOI LÄHETTÄÄ EDELLEEN</b>                     | Käytä vastaanotetun faksin edelleenlähetysasetuksia asetustilassa.                                   | 43   |



| Ongelma  | Tarkista   | Sivu |
|--|--|------|
| <b>EN TIEDÄ, MITEN VASTAANOTETTUJA FAKSEJA VOI ESIKATSELLA</b>                                 | Ota käyttöön esikatselukuvan asetus vastaanotettujen faksien asetustilassa.  | 43   |
| <b>ILMOITUSÄÄNET LIIAN KOVALLA TAI HILJaisia, TAI NIITÄ EI KUULU (ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ)</b> | Oletko säätänyt äänenvoimakkuutta asetustilan kaiuttimen asetuksissa?  | 44   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN LÄHETTÄJÄN TIEDOT TALLENNETAAN TAI TULOSTETAAN</b>                          | Voit säätää alkuperäisen asiakirjan skannaus valmis -äänen äänenvoimakkuutta asetustilan skannaus valmis -äänen asetuksessa. | 44   |
| <b>SARJALÄHETYS EI TOIMI</b>   | Onko sarjalähetys poistettu käytöstä asetustilassa (pääkäyttäjä)?  | 44   |
| <b>FAKsin VASTAANOTTO / TIEDOT -MERKKIVALO EI SAMMU</b>  | Estääkö virhe saapuneiden faksien tulostuksen?   | 45   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN TARKISTAN OSOITTEEN FAKSIA LÄHETETTÄESSÄ</b>                                | Napauta [Osoitteen tarkistus]-näppäintä.<br>Onko "Faksi vast. vahvistustila" otettu käyttöön asetustilassa?                  | 45   |



## LÄHETTÄMINEN EI ONNISTU



### Tarkista

**Onko puhelinlinja kytketty kunnolla?**

- Tarkista puhelinlinjan pistorasia, seinäpistorasia ja mahdolliset jatkosovittimet ja varmista, että kaikki kytkennät ovat kunnollisia.  
▶ [Virta ja liittimien paikat \(sivu 4\)](#)

**Onko linjallesi asetettu oikea valitsintila?**

- Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että "Valintatavan Asetus" on asetettu oikein käytössäsi olevalle linjalle.  
Valitse puhelinlinjan tyyppi kohdassa "Valintatavan Asetus" asettelutilassa (pääkäyttäjä).  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset]  
→ [Faksin Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Valintatavan Asetus]

**Kuuluuko varattu-ääni?**

- Jos varattu-ääni kuuluu, lähetys peruuntuu tilapäisesti ja kone yrittää sitä automaattisesti uudestaan lyhyen tauon jälkeen. Tehtaan oletusasetus on: Kaksi yritystä 3 minuutin välein.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset]  
→ [Faksin Asetukset] → [Lähetysten asetukset] → [Soita uudelleen, jos linja on varattu]  
Peruuta lähetys napauttamalla työtilan näyttöä käyttöpaneelissa ja napauta sitten poistettavan tulostustyön näppäintä ja sitten [Pysäytä/poista]-näppäintä. Esiin tulee peruutuksen vahvistamista koskeva viesti. Napauta [Peruuta]-näppäintä.

**Ilmenikö tiedonsiirtovirhe?**

- Jos ilmenee virhe, joka estää lähetysten, lähetys peruuntuu tilapäisesti ja kone yrittää sitä automaattisesti uudestaan lyhyen tauon jälkeen. Tehtaan oletusasetus on: Kaksi yritystä 3 minuutin välein.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset] → [Faksin Asetukset] → [Lähetysten asetukset] → [Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe]  
Peruuta lähetys napauttamalla työtilan näyttöä käyttöpaneelissa ja napauta sitten poistettavan tulostustyön näppäintä ja sitten [Pysäytä/poista]-näppäintä. Esiin tulee peruutuksen vahvistamista koskeva viesti. Napauta [Peruuta]-näppäintä.  
Tämä kone tukee ECM-virheenkorjaustilaa, ja se on määritetty lähettämään automaattisesti uudelleen faksin osat, jotka vääristyivät linjahäiriöiden takia.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset] → [Faksin Asetukset] → [Oletus- Asetukset] → [ECM]



## Tarkista

Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa muistin olevan täynnä?

Ilmoittaako työn tila -näyttö (valmiit työt) tai toimintaraportti, että lähetys ei onnistunut?

Asetitko taitetun alkuperäisen asiakirjan?

Ovatko alaosoite ja käyttökoodi oikein? (Käytettäessä F-koodiyhteyttä)



## Ratkaisu

■ Jaa alkuperäisasiakirjat sarjoihin ja faksaa kukin sarja erikseen tai käytä suoraa lähetystä. Jos muisti täyttyy, lähetys peruuntuu.

■ Lähetä uudestaan.  
Jos lähetys ei onnistu, vaikka kone soittaa uudestaan [Soita uudelleen, jos linja on varattu]- tai [Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe] -asetuksen mukaan, lähetysvirhe näkyy työn tila -näytössä ja toimintaraportissa.

■ Näytön ohjeita noudattaen avaa alkuperäisen taitos, aseta se uudelleen automaattiseen syöttölaitteeseen ja skannaa uudelleen.

■ Varmista toisen laitteen käyttäjältä, että alaosoite ja käyttökoodi ovat oikein.



## LÄHETETTY FAKSI TULOSTUU TYHJÄNÄ VASTAANOTTOPUOLELLA



## Tarkista

Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin?

Jos vastaanottava kone käyttää lämpöpaperia, asetettiinko lämpöpaperi väärinpäin?



## Ratkaisu

■ Aseta alkuperäinen uudelleen oikean suuntaisesti, ja lähetä uudelleen. Valotuslasia käytettäessä alkuperäinen tulee asettaa kopioitava puoli alaspäin. Automaattista syöttölaitetta käytettäessä alkuperäinen tulee asettaa kopioitava puoli ylöspäin. Aseta alkuperäinen oikein ja lähetä faksi uudestaan.

■ Tarkista toisen koneen operaattorin kanssa.



## VASTAANOTTAVA KONE PIENENTÄÄ LÄHETETYN FAKSIN



## Tarkista

Onko kääntölähetys määritetty?



## Ratkaisu

■ Ota käyttöön "Kiertolähetyksen Asetus" ennen lähetystä.  
Kun [Kiertolähetyksen Asetus] ei ole käytössä (kone ei kierrä kuvaa), vastaanottava kone saattaa pienentää pystysuuntaan asetettua alkuperäisasiakirjaa.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset] → [Faksin Asetukset] → [Lähetyksen asetukset] → [Kiertolähetyksen Asetus] →



## LÄHETYS EI ALA MÄÄRITETTYNÄ AIKANA



### Tarkista

Onko koneen kello asetettu oikeaan aikaan?

Onko lähetyks käynnissä?



### Ratkaisu

■ Aseta koneen kello oikeaan aikaan.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Laiteasetukset] → [Kello]

■ Jos toinen lähetyks on käynnissä määritettynä ajankohtana, ajastinlähetyks alkaa kyseisen lähetyksen päätyttyä.



## TULOSTUS EI ONNISTU VASTAANOTON JÄLKEEN



### Tarkista

Tuleeko salasanan syöttönäyttö esiin?

Onko leikkaustulostus poistettu käytöstä asetustilassa (pääkäyttjä)?

Onko vastaanotetun faksin edelleenlähetyks (saapuvien reititys) otettu käyttöön?

Onko paperi muu kuin koko, joka voidaan tulostaa ladatun faksin vastaanotolla?



### Ratkaisu

■ Syötä oikea salasana numeronäppäimillä.  
[Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus] on käytössä. Jos et tiedä salasanaa, kysy pääkäyttäjältä.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetyksasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus]

■ Aseta samankokoinen paperi kuin vastaanotettu faksi.  
Jos [Tulostus oikeassa koossa(ei jakoa)] on otettu käyttöön asetustilan (pääkäyttjä) kohdassa [Tulostustyylin Asetus] ja kone vastaanottaa faksin, joka on suurempi kuin koneeseen asetetut paperit, kone vastaanottaa faksin ja tallentaa sen muistiin tulostamatta sitä.  
⇒ "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetyksasetukset] → [Faksin Asetukset] → [Vastaanottoasetukset] → [Tulostustyylin Asetus]

■ Jos vastaanotettu faksi täytyy tulostaa, kysy pääkäyttäjältä.  
Kun saapuvien reititys on käytössä, kone lähettää vastaanotetut faksit edelleen automaattisesti määritettyyn osoitteeseen. Jos [Tulosta virheen sattuessa] on valittu, kun saapuvien reititys on käytössä, kone tulostaa vastaanotetut faksit vain virheen sattuessa.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttjä)" → [Kuvan Lähetyksasetukset] → [Saapuva reititys (eteenpäin/säilytys) Asetukset] → [Pääkäyttjä asetukset] → [Saapuvan reititys asetukset]

■ Jos laitteeseen lisätään muuta kuin seuraavan kokoista paperia, tulostusta ei suoriteta, vaikka vastaanotetaan faksi.  
• AB-tyyppinen maa tai alue: A5, B5, A4, 8-1/2"x11", 8-1/2"x13", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13-1/2"  
• Tuumatyyppinen maa tai alue: 5-1/2"x8-1/2", 8-1/2"x11", 8-1/2"x13", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x14", A4



## MANUAALINEN VASTAANOTTO / POLLAUSVASTAANOTTO EI ONNISTU



### Tarkista

Onko jäljellä vain vähän vapaata muistia?



### Ratkaisu

- Jos jokin seuraavista tilanteista on voimassa, lisää vapaata muistia faksien vastaanottamista varten tulostamalla tai poistamalla fakseja.
  - Muisti sisältää tietoja, jotka on vastaanotettu, kun vastaanotetun kuvan tarkistus on käytössä.
  - Muisti sisältää tietoja, jotka on vastaanotettu luottamuksellisina tai jotka on suojattu salasanalla.
  - Muistilokeroon on tallennettu faksi.



## VASTAANOTETTU KUVA ON HEIKKO



### Tarkista

Onko faksattu alkuperäisasiakirjakin haalea?



### Ratkaisu

- Pyydä toista osapuolta lähettämään faksi uudestaan käyttämällä sopivaa (tummempaa) valotusasetusta.



## KONE EI ALOITA FAKSIN VASTAANOTTOA



### Tarkista

Onko vastaanottotila asetettu kohtaan [Manuaal. Vastaanot.] asetustilassa?



### Ratkaisu

- Aseta vastaanottotilaksi [Autom. Vastaanotto].  
Kun vastaanottotilana on [Manuaal. Vastaanot.], kone ei vastaanota fakseja automaattisesti.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset] → [Faksi Data Vast.Ota/Läh.Ed. (manuaalisesti)] → [Faksin Asetukset] → [Vastaanottoasetukset]  
Kun [Vastaanoton vaihtaminen manuaalisesta automaattiseen] on valittu asetustilassa ja faksi vastaanotetaan manuaalisessa vastaanottotilassa, kone siirtyy automaattisesti automaattiselle vastaanotolle tietyn soittomäärän jälkeen ja vastaanottaa faksin.  
Pyydä pääkäyttäjää ottamaan tämä asetus käyttöön.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset] → [Faksin Asetukset] → [Vastaanottoasetukset] → [Vastaanoton vaihtaminen manuaalisesta automaattiseen] → [Siirtyminen automaattivastaanotolle] →

Onko jäljellä vain vähän vapaata muistia?

- Lisää vapaan muistin määrää.
  - Muisti sisältää tietoja, jotka on vastaanotettu, kun vastaanotetun kuvan tarkistus on käytössä.
  - Muisti sisältää tietoja, jotka on vastaanotettu luottamuksellisina tai jotka on suojattu salasanalla.
  - Muistilokeroon on tallennettu faksi.





## NUMERONVALINTA EI ONNISTU



### Tarkista

Onko ulkoinen puhelin kytketty?

Onko ulkoinen puhelin käytössä  
asetustilassa?  
(Kun ulkoinen puhelin on kytketty)

Onko linja varattu?



### Ratkaisu

■ Tarkista kytkennät.  
Tarkista puhelinlinjan pistorasia, seinäpistorasia ja mahdolliset jatkosovittimet ja varmista, että kaikki kytkennät ovat kunnollisia.

■ Pyydä pääkäyttäjää suorittamaan [Ulkoisen Puhelimen Asetus]/  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan  
Lähetysasetukset] → [Faksin Asetukset] → [Oletus- Asetukset] → [Ulkoisen  
Puhelimen Asetus] →

■ Odota, kunnes viesti on saatu päätökseen.



## TOISELLE OSAPUOLELLE EI VOI PUHUA



### Tarkista

Valitsitko numeron käyttämällä  
kaiutinta?



### Ratkaisu

■ Käytä rinnakkaispuhelinta.  
Kun valitset numeron käyttämällä kaiutinta, voit kuulla toisen osapuolen äänen, mutta hän ei kuule sinun ääntäsi. Käytä rinnakkaispuhelinta. (Jos ulkoista puhelinta ei ole asennettu, et voi puhua toiselle osapuolelle.)



## OSOITETTA (YKSITTÄINEN PIKANÄPPÄIN TAI RYHMÄNÄPPÄIN) EI VOIDA TALLENTAA



### Tarkista

Onko näppäimiä tallennettu enimmäismäärä?



### Ratkaisu

- Vähennä tallennettujen näppäinten määrää. Poista osoitteet (yksittäinen pikanäppäin tai ryhmänäppäin), joita ei käytetä.



## OSOITETTA (YKSITTÄINEN PIKANÄPPÄIN TAI RYHMÄNÄPPÄIN) EI VOIDA MUOKATA TAI POISTAA



### Tarkista

Käytetäänkö näppäintä varatussa tai käynnissä olevassa lähetyksessä?

Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?

Onko pääkäyttäjä ottanut muokkauksen ja poiston estävän toiminnon käyttöön?



### Ratkaisu

- Odota, kunnes lähetyksesi on päättynyt, tai peruuta varattu lähetyksesi, ja muokkaa tai poista näppäin sen jälkeen.
- Kysy asiaa pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa.
- Kysy asiaa pääkäyttäjältä. Jos pääkäyttäjä on ottanut [Saapuvan reititys asetukset] -asetuksen tai muun vastaavan asetuksen käyttöön, näppäimiä ei voi muokata tai poistaa.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Kuvan Lähetyksasetukset]  
→ [Saapuva reititys (eteenpäin/säilytys) Asetukset] → [Saapuvan reititys asetukset]



## HALUAN TARKISTAA LÄHETYS-/VASTAANOTTOHISTORIAN



### Tarkista

Napauta [Lähetyshistoria] -näppäintä. (Vain lähetyshistoria)

Tarkista [Tilan Näyttö] -näppäimellä.



### Ratkaisu

- Napauta [Lähetyshistoria]-näppäintä (Helppo faksitila) näyttämään näyttääksesi lähetyshistorian. Kosketa normaalitilassa toimintopaneelissa [Lähetyshistoria] -näppäintä.
- Napauta [Tilan Näyttö]-näppäintä ja napauta [Faksi]välilehteä tarkistaaksesi faksitöiden tila. Voit tarkistaa aiemman lähetyksesi tai vastaanotto historian, napauta [Valmis]-näppäintä. Voit tulostaa tiedonsiirtotuloksia avaamalla toiminta paneelin ja napauttamalla [Tulosta kuvanlähetyksen toimintaraportti].



## EN TIEDÄ, MITEN VASTAANOTETTUJA FAKSEJA VOI LÄHETTÄÄ EDELLEEN



### Tarkista

**Käytä vastaanotetun faksin edelleenlähetysasetuksia asetustilassa.**



### Ratkaisu

- Voit lähettää edelleen saapuneita fakseja etukäteen asetettuun edelleenlähetyskohteeseen. Ota käyttöön [Saapuvan reititys asetukset] kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)"
  - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset]
  - [Saapuva reititys (eteenpäin/säilytys) Asetukset] → [Pääkäyttäjä asetukset].Napauta [Lisää] ja aseta edelleenlähetyskohde ja edelleenlähetys ehdot. Kun asetukset on tehty, vastaanotetut faksit edelleenlähetetään asetettujen ehtojen mukaan.



## EN TIEDÄ, MITEN VASTAANOTETTUJA FAKSEJA VOI ESIKATSELLA



### Tarkista

**Ota käyttöön esikatselukuvan asetus vastaanotettujen faksien asetustilassa.**



### Ratkaisu

- Voit lähettää edelleen saapuneita fakseja etukäteen asetettuun edelleenlähetyskohteeseen. Ota käyttöön [Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus] "Asetukset (pääkäyttäjä)" - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Tila- Asetukset].  
Kun faksi on vastaanotettu, napauta [Tilan Näyttö]-näppäimen viereen ilmestyvää kuvaketta näytön yläreunassa. Valitse ilmestyvässä järjestelmätienäytössä [Tapahtumatiedot]-välilehteä ja napauta [Tarkasta faksin vastaanottokuva]-näppäintä Kosketa vastaanotetun faksin näppäintä, jonka haluat tarkistaa, ja napauta [Tarkista kuva] toimintapaneelissa näyttääksesi faksin esikatselun.



## ILMOITUSÄÄNET LIIAN KOVALLA TAI HILJAISIA, TAI NIITÄ EI KUULU (ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ)



### Tarkista

Oletko säätänyt äänenvoimakkuutta asetustilan kaiuttimen asetuksissa?

Voit säätää alkuperäisen asiakirjan skannaus valmis -äänen äänenvoimakkuutta asetustilan skannaus valmis -äänen asetuksessa.



### Ratkaisu

■ Säädä luurin äänenvoimakkuutta, soittoäänien voimakkuutta, linjan kuunteluäänenvoimakkuutta, lähetys-/vastaanotto loppu -äänenvoimakkuutta ja lähetys-/vastaanottovirheen äänenvoimakkuutta kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)".  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Ääniasetukset] → [Merkkiääniasetukset (yleiset)] → [Skannaus valmis -ääni (kuva lähetä)].

■ Valmis ääni kuuluu, kun alkuperäisen asiakirjan skannaus on valmis. Kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Ääniasetukset] → [Merkkiääniasetukset (yleiset)] → [Skannaus valmis -ääni (kuva lähetä)] ja säädä äänenvoimakkuus.



## EN TIEDÄ, MITEN LÄHETTÄJÄN TIEDOT TALLENNETAAN TAI TULOSETETAAN



### Tarkista

Voit tallentaa lähettäjän asetustilan tiedot kohdassa "Oma nimen ja kohteen asetus".

Onko sarjalähetys poistettu käytöstä asetustilassa (pääkäyttäjä)?



### Ratkaisu

■ Voit tallentaa lähettäjän tiedot valitsemalla "Asetukset (pääkäyttäjä)" - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Oma nimen ja kohteen asetus].



## SARJALÄHETYS EI TOIMI



### Tarkista



### Ratkaisu

■ Sarjalähetystä ei voi suorittaa, kun "Asetukset (pääkäyttäjä)" - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysasetukset] → [Faksin Asetukset] → [Lähetysten asetukset] → [Estä faksilähetys] on poistettu käytöstä.



## FAKSIN VASTAANOTTO / TIEDOT -MERKKIVALO EI SAMMU



### Tarkista

Estääkö virhe saapuneiden faksien tulostuksen?



### Ratkaisu

■ Faksi vastaanotettu / tiedot -merkkivalo vilkkuu, kun vastaanotettu faksi on edelleen muistissa tulostamatta. Poista virhe, joka estää tulostuksen.



## EN TIEDÄ, MITEN TARKISTAN OSOITTEEN FAKSIA LÄHETETTÄESSÄ



### Tarkista

Napauta [Osoitteen tarkistus]-näppäintä.

Onko "Faksi vast. vahvistustila" otettu käyttöön asetustilassa?



### Ratkaisu

■ Napauta [Osoitteen tarkistus]-näppäintä näyttääksesi osoiteluettelon.

■ Ota käyttöön "Asetukset (pääkäyttäjä)" - [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetyasetukset] → [Faksin Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Faksikohteen vahvistustila]. Kun tämä asetus on käytössä, näyttöön tulee osoitteen vahvistusviesti faksia lähetettäessä virheellisen lähetyksen ehkäisemiseksi.



## TARKISTUSLUETTELO

Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?

Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.

| Ongelma  | Tarkista   | Sivu |
|--|--|------|
| <b>LÄHETTÄMINEN EI ONNISTU</b>   | Onko kohde valittu oikein (vastaanottajan tiedot)? Onko kyseiseen kohteeseen tallennettu oikeat tiedot (sähköpostiosoite tai FTP-palvelimen tiedot)? | 47   |
|  | Ylittääkö kuvatiedosto asetustilassa (pääkäyttäjä) määritetyn sähköpostiliitteen kokorajan?  | 47   |
|  | Ylittikö kuvatiedoston koko sähköpostipalvelimesi liitetiedostojen kokorajan? (Kun käytetään Skannaa sähköpostiin -toimintoa)                        | 47   |
|  | Onko kohdetietokoneen kansio määritetty jaetuksi kansioksi, jotta siihen voidaan lähettää tietoa? (Kun käytetään Skannaa verkkokansioon -toimintoa)  | 47   |
|  | Onko [IPsec-asetukset] otettu käyttöön koneessa? (Kun käytetään Skannaa verkkokansioon -toimintoa)   | 47   |
|  | Asetitko taitetun alkuperäisen asiakirjan?   | 47   |
|  | Onko vastaanottajiksi asetettu suoria SMTP-osoitteita ja muita osoitteita?   | 47   |
| <b>AUTOMAATTINEN VÄRITILAN VALINTA EI TOIMI OIKEIN</b>                                   | Skannaatko jotakin seuraavan tyyppisistä alkuperäisistä?   | 48   |
| <b>VASTAANOTETTU KUVATIEDOSTO EI AVAUDU</b>  | Tukeeko vastaanottajan käyttämä katseluohjelma vastaanotetun kuvadatan muotoa?   | 48   |
|  | Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa sinua syöttämään tunnussanan?  | 48   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN LÄHETETYN MÄÄRITETÄÄN</b>   | Käytätkö Helppo-tilaa?   | 48   |
| <b>LÄHETTÄMINEN KESTÄÄ KAUAN</b>   | Onko tarkkuusasetus oikea skannauksen aikana?  | 49   |
| <b>KOHDE ON ESIVALITTU</b>   | Onko [Oletusosoitteen asetus] otettu käyttöön asetustilassa?   | 49   |
| <b>SKANNATTU KUVA EI NÄY KOKONAAN</b>  | Onko skannattavan kuvan alkuperäinen kokoasetus pienempi kuin sen todellinen koko?   | 49   |
| <b>SKANNATUN KUVAN LAATU ON HEIKKO</b>   | Onko alkuperäinen asiakirja painotuote, kuten kirja tai aikakauslehti?   | 50   |
|  | Kun skannaat värillistä tai harmaasävyistä alkuperäisasiakirjaa, onko väritilaksi valittu [Mono2]?   | 50   |
|  | Onko lähetykseen otettu mukaan Internet-faksiosoitteita?   | 50   |
|  | Onko tarkkuusasetus liian alhainen?  | 50   |
|  | Onko pakkaussuhde liian korkea?  | 50   |
| <b>SKANNATTU KUVA EI NÄY LAINKAAN</b>  | Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin?   | 50   |
| <b>SKANNATTU KUVA ON YLÖSALAISIN TAI SIVUTTAIN</b>                                       | Onko lähetykseen otettu mukaan Internet-faksiosoitteita?   | 51   |
| <b>TIEDOSTOTYYPIKSI VALITTIIN JPEG, MUTTA TIEDOSTO LUOTIIN TIFF-TIEDOSTOKSI</b>          | Valitsitko [Mono2]-väritilan?  | 51   |
| <b>TIEDOSTOKOKO ON SUURI</b>   | Onko väritila asetettu asentoon [Harmaasävy] skannattaessa yksiväristä alkuperäistä asiakirjaa?  | 51   |
|  | Onko tarkkuusasetus liian korkea?  | 51   |
|  | Onko pakkaussuhde liian alhainen?  | 51   |
| <b>OSOITETTA (YKSITTÄINEN PIKANÄPPÄIN TAI RYHMÄNÄPPÄIN) EI VOIDA TALLENTAA</b>           | Onko näppäimiä tallennettu enimmäismäärä?  | 52   |
| <b>OSOITETTA (YKSITTÄINEN PIKANÄPPÄIN TAI RYHMÄNÄPPÄIN) EI VOIDA MUOKATA TAI POISTAA</b> | Käytetäänkö näppäintä varatussa tai käynnissä olevassa lähetyksessä?   | 52   |
|  | Onko pääkäyttäjä ottanut muokkauksen ja poiston estävän toiminnon käyttöön?  | 52   |



| Ongelma   | Tarkista                                 | Sivu |
|---|--|------|
| <a href="#">HALUAN MUUTTA A SKANNATUN KUVAN MUOTOA TAI PAKKAUSTA</a>                                    | Käytä [Muoto]-painiketta.                | 52   |
| <a href="#">EN TIEDÄ, MITEN TARKISTAN OSOITTEEN KUVAA LÄHETETTÄESSÄ</a>                                 | Napauta [Osoitteen tarkistus]-näppäintä. | 52   |
| <a href="#">REITITTIMEN VAIHTAMISEN JÄLKEEN EN VOI KÄYTTÄÄ SKANNAUSTA VERKKOKANSIOON TAI SKANNAUSTA</a> | Onko koneen IP-osoite muuttunut?         | 53   |



## LÄHETTÄMINEN EI ONNISTU



### Tarkista

Onko kohde valittu oikein (vastaanottajan tiedot)? Onko kyseiseen kohteeseen tallennettu oikeat tiedot (sähköpostiosoite tai FTP-palvelimen tiedot)?

Ylittääkö kuvatiedosto asetustilassa (pääkäyttäjää) määritetyn sähköpostiliitteen kokorajan?

Ylittikö kuvatiedoston koko sähköpostipalvelimesi liitetiedostojen kokorajan?  
(Kun käytetään Skannaa sähköpostiin -toimintoa)

Onko kohdetietokoneen kansio määritetty jaetuksi kansioksi, jotta siihen voidaan lähettää tietoa?  
(Kun käytetään Skannaa verkkokansioon -toimintoa)

Onko [IPsec-asetukset] otettu käyttöön koneessa?  
(Kun käytetään Skannaa verkkokansioon -toimintoa)

Asetitko taitetun alkuperäisen asiakirjan?

Onko vastaanottajiksi asetettu suoria SMTP-osoitteita ja muita osoitteita?



### Ratkaisu

■ Varmista, että kohdetta varten on tallennettu oikeat tiedot ja että kohde on oikein valittu.  
Jos lähettäminen sähköpostilla (Skannaa sähköpostiin) ei onnistu, kone voi lähettää ilmoituksen "Toimittamaton viesti" kaltaisen virheilmoituksen määritetyn pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Nämä tiedot voivat auttaa ongelman syyn määrittämisessä.

■ Kysy asiaa pääkäyttäjältä.  
Jos pääkäyttäjä on rajoittanut lähetettävien tiedostojen kokoa, rajan ylittävää tiedostoa ei voida lähettää.

■ Pienennä yksittäisen sähköpostilähetyksen liitetiedoston kokoa (vähennä skannattavien sivujen määrää).  
Tiedoston kokoa voidaan pienentää myös käyttämällä skannauksessa alemmaa tarkkuusasetusta. Tarkista postipalvelimen pääkäyttäjältä (tai Internet-yhteyden tarjoajalta tai vastaavalta taholta), mikä yhden sähköpostilähetyksen sisältämän tiedon yläraja on.  
■ Kun valitaan [Lähetä Kohteen linkki], tiedot tallennetaan koneen kiintolevyille, ja tallennettujen tietojen URL-linkki lähetetään kohteelle sähköpostitse. Vastaanottaja lataa tiedoston linkkiä käyttämällä. Koska sähköpostipalvelimen rajoitukset eivät vaikuta tähän menetelmään, voit käyttää sitä esimerkiksi silloin, kun et voi pienentää tiedostokokoa.

■ Jos kohdekansiota ei ole määritetty jaetuksi kansioksi, valitse "Jakaminen" kansion ominaisuuksissa.  
Jos kansio on siirretty tai muulla tavoin muuttunut, "Jakaminen"-asetus on saattanut peruuntua.

■ Kysy asiaa pääkäyttäjältä.  
Kun [IPsec-asetukset] on otettu käyttöön asetustilassa, joissain tietokoneympäristöissä ei ehkä ole mahdollista skannata jaettuun kansioon.  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjää)" → [Järjestelmäasetukset] → [Tietoturva- Asetukset] → [IPsec-asetukset]

■ Näytön ohjeita noudattaen avaa alkuperäisen taitos, aseta se uudelleen automaattiseen syöttölaitteeseen ja skannaa uudelleen.

■ Sarjalähetys sekä suoriin SMTP-osoitteisiin että muihin osoitteisiin ei ole mahdollista.  
Lähetä erikseen suoriin SMTP-osoitteisiin ja muihin osoitteisiin.



## AUTOMAATTINEN VÄRITILAN VALINTA EI TOIMI OIKEIN



### Tarkista

**Skannaatko jotakin seuraavan tyyppisistä alkuperäisistä? Kun Mustavalko-toimintoa ei ole valittu:**

- Onko paperissa väriä tai väritymiä?

**Jos Väriä ei ole valittu:**

- Onko alkuperäisen asiakirjan väri hyvin vaalea?
- Onko alkuperäisen asiakirjan väri hyvin tumma, lähes musta?
- Onko alkuperäisessä asiakirjassa vain pieni alue värillinen?



### Ratkaisu

- Määritä väritila manuaalisesti.

Jos väritilaksi on valittu [Autom.] ja [Väri Aloita]-näppäintä kosketetaan, kone havaitsee, onko alkuperäinen asiakirja mustavalkoinen vai värillinen.

Vasemmalla näkyvissä tapauksissa automaattinen havaitseminen ei ehkä johda oikeaan tulokseen.



## VASTAANOTETTU KUVATIEDOSTO EI AVAUDU



### Tarkista

**Tukeeko vastaanottajan käyttämä katseluohjelma vastaanotetun kuvadatan muotoa?**

**Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa sinua syöttämään tunnussanan?**



### Ratkaisu

- Käytä ohjelmaa, joka pystyy avaamaan valitun tiedostotyyppin ja pakkausmuodon. Vastaanottaja pystyy ehkä avaamaan tiedoston, jos vaihdat tiedostotyyppiä ja pakkausmuotoa lähetyksen yhteydessä.

- Pyydä lähettäjältä salasana tai pyydä häntä lähettämään kuva uudelleen salaamattomassa muodossa. Vastaanotettu tiedosto on salattu PDF-tiedosto.



## EN TIEDÄ, MITEN LÄHETETYN MÄÄRITETÄÄN



### Tarkista

**Käytätkö Helppo-tilaa?**



### Ratkaisu

- Käytä normaalitilaa lähetykseen asettamiseen. Napauta [Alkuperäinen]-näppäintä normaalitilan perusnäytössä. Määritä skannauskoko ja määritä vastaanotettava määränpäässä lähetykoko.





## LÄHETTÄMINEN KESTÄÄ KAUAN



### Tarkista

Onko tarkkuusasetus oikea skannauksen aikana?



### Ratkaisu

- Valitse lähettämiseen sopiva tarkkuus sekä tietojen pakkausasetukset. Jos haluat luoda kuvatietoja, joiden tarkkuus ja tiedostokoko ovat tasapainossa, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:  
Tarkkuustilat:  
Oletustarkkuusasetus on [200x200dpi] tilassa "Sähköposti", "FTP/Työpöytä", "Verkkokansio" ja "Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen" sekä [200x100dpi] Internet-faksitilassa. Jos alkuperäisessä asiakirjassa ei ole puolisyvyjä, kuten esimerkiksi valokuvaa tai piirrosta, oletustarkkuudella skannaaminen tuottaa käytännöllisen ja käyttökelpoisen lopputuloksen. Korkeampaa tarkkuusasetusta tai "Half Tone"-asetusta (Internet-faksitilassa) tulisi käyttää vain silloin, kun alkuperäisessä asiakirjassa on kuva ja haluat asettaa kuvanlaadun etusijalle. Jos käytät näitä asetuksia, ota huomioon, että ne tuottavat suurempia tiedostoja kuin oletusasetus.



## KOHDE ON ESIVALITTU



### Tarkista

Onko [Oletusosoitteen asetus] otettu käyttöön asetustilassa?



### Ratkaisu

- Jos haluat lähettää muuhun kuin oletuskohteeseen, kosketa [Keskeytä]-näppäintä.  
Jos olet pääkäyttäjä ja haluat muuttaa oletusosoitetta tai poistaa sen käytöstä, muuta asetuksia kohdassa [Oletusosoitteen asetus].  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan Lähetysoisetukset] → [Skannaus asetukset] → [Oletusosoite] → [Oletusosoitteen asetus]



## SKANNATTU KUVA EI NÄY KOKONAAN



### Tarkista

Onko skannattavan kuvan alkuperäinen kokoasetus pienempi kuin sen todellinen koko?



### Ratkaisu

- Aseta skannauskoko vastaamaan todellista kokoa.  
Jos olet tarkoituksella asettanut pienemmän koon kuin alkuperäisen koon, huomioi valitun skannauskoon viitesijainti, kun asetat alkuperäisen asiakirjan. Jos skannaat esimerkiksi A4-koon (8-1/2" x 11") alkuperäistä asiakirjaa ja käytät B5-koon (5-1/2" x 8-1/2") asetuksia valotuslasilla, kohdistaa alkuperäinen asiakirja vasemmassa laidassa olevan asteikon avulla siten, että alkuperäisen asiakirjan skannattava osa on B5-koon (5-1/2" x 8-1/2") skannausalueella.



## SKANNATUN KUVAN LAATU ON HEIKKO



### Tarkista

**Onko alkuperäinen asiakirja painotuote, kuten kirja tai aikakauslehti?**

**Kun skannaat värillistä tai harmaasävyistä alkuperäisasiakirjaa, onko väritilaksi valittu [Mono2]?**

**Onko lähetykseen otettu mukaan Internet-faksiosoitteita?**

**Onko tarkkuusasetus liian alhainen?**

**Onko pakkaussuhde liian korkea?**



### Ratkaisu

■ Voit vähentää moiré-häiriötä seuraavalla tavalla:

Jos alkuperäinen asiakirja on painotuote, voi esiintyä pystyjuovia (moiré-häiriö). Valitse [Muut] → [Terävyys] normaalitilan perusnäytöllä ja pehmennä reunoja moiré-häiriön vähentämiseksi (vain "Sähköposti", "FTP/Työpöytä", "Verkkokansio" ja "Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen"). Moiré-häiriötä voi ehkä vähentää myös muuttamalla tarkkuusasetusta tai siirtämällä alkuperäistä asiakirjaa hieman valotuslasilla (tai kääntämällä sitä hieman).

■ Väritilan asetus [Mono2] korvaa alkuperäisen asiakirjan värit joko valkoisella tai mustalla värillä. Tämä asetus sopii vain pelkkää tekstiä sisältäville alkuperäisille asiakirjoille. Jos alkuperäinen asiakirja sisältää kuvia, käytä [M/V Aloita] -näppäintä [Harmaasävy]-asetuksen kanssa tai aseta [Väri Aloita]-näppäimen väritilaksi [Värillinen] tai [Harmaasävy] ja skannaa sen jälkeen.

■ Jos haluat lähettää korkealla tarkkuudella skannatun kuvan tilojen "Sähköposti", "FTP/Työpöytä" ja "Verkkokansio", lähetä kuva erikseen skanneri ja Internet-kohteisiin erikseen.

■ Alhainen tarkkuusasetus tuottaa karkeamman kuvan.

Tarkkuusasetuksen kasvattaminen tuottaa tasaisemman kuvan. (Mitä suurempi tarkkuus, sitä suurempi tiedostokoko).

■ Jos pakkaussuhde on asetettu liian korkeaan arvoon kun "Väritila"-lähetyks on asetettu värilliseksi tai mustavalkoiseksi, kohina voi olla havaittavaa ja värit saattavat näyttää haalistuneilta.

Aseta [Tiedostomuoto] → "Pakkaussuhde" alhaisempaan arvoon kohinan ja värien haalistumisen vähentämiseksi. (Mitä alhaisempi pakkaussuhde, sitä suurempi tiedostokoko).

Tämä voidaan asettaa normaalitilassa.



## SKANNATTU KUVA EI NÄY LAINKAAN



### Tarkista

**Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin?**



### Ratkaisu

■ Aseta alkuperäinen uudelleen oikean suuntaisesti, ja lähetä uudelleen.

Valotuslasia käytettäessä alkuperäinen tulee asettaa kopioitava puoli alaspäin. Automaattista syöttölaitetta käytettäessä alkuperäinen tulee asettaa kopioitava puoli ylöspäin.



## SKANNATTU KUVA ON YLÖSALAISIN TAI SIVUTTAIN



### Tarkista

Onko lähetykseen otettu mukaan Internet-faksiosoitteita?



### Ratkaisu

- Lähetä kuva erikseen skannaustilan ja Internet-faksitilan kohteisiin. Jos joukkolähetykseen on otettu mukaan "Sähköposti"-, "FTP/Työpöytä"- ja "Verkkokansio"-kohteita sekä Internet-faksi-kohteita, Internet-faksin alkuperäinen lähetyssuunta on etusijalla. Tiedoston suunta ei tämän vuoksi ehkä ole oikea, kun sitä katsotaan tietokoneella.



## TIEDOSTOTYYPiksi VALITTIIN JPEG, MUTTA TIEDOSTO LUOTIIN TIFF-TIEDOSTOKSI



### Tarkista

Valitsitko [Mono2]-väritilan?



### Ratkaisu

- Vaihda väritilaksi [Värillinen] tai [Harmaasävy] ja napauta [Aloita]-näppäintä. Kun tiedostotyyppiä valitaan [JPEG] ja kuva skannataan Mono2-väritilassa, tiedosto luodaan TIFF-muodossa.



## TIEDOSTOKOKO ON SUURI



### Tarkista

Onko väritila asetettu asentoon [Harmaasävy] skannattaessa yksiväristä alkuperäistä asiakirjaa?



### Ratkaisu

Onko tarkkuusasetus liian korkea?

Onko pakkaussuhde liian alhainen?

- [Harmaasävy] on sopiva, kun haluat korkealaatuisen tekstin kuvan tai valokuvan, mutta tiedostokoko on suurempi. Käytettäessä valintaa [Mono2] vain tekstiä sisältävään alkuperäiseen asiakirjaan pienentää merkittävästi tiedoston kokoa. Tämä voidaan asettaa normaalitilassa.
- Mitä suurempi tarkkuusasetus, sitä suurempi tiedostokoko. Tarkkuuden laskemisen tuloksena on karkeampi kuva, mutta se tuottaa pienemmän tiedostokoon.
- Jos pakkaussuhde on asetettu alhaiseen arvoon, kun väritila on asetettu asetukseen [Värillinen] tai [Harmaasävy], tiedostokoko on suuri. Jos [Tiedostomuoto] → [Pakkaussuhde] on asetettu korkeampaan arvoon, kohina voi tulla havaittavaksi ja värit saattavat näkyä haaleampina, mutta tiedostokoko on pienempi. Tämä voidaan asettaa normaalitilassa.



## OSOITETTA (YKSITTÄINEN PIKANÄPPÄIN TAI RYHMÄNÄPPÄIN) EI VOIDA TALLENTAA



### Tarkista

Onko näppäimiä tallennettu enimmäismäärä?



### Ratkaisu

- Vähennä tallennettujen näppäinten määrää. Poista osoitteet (yksittäinen pikinäppäin tai ryhmänäppäin), joita ei käytetä.



## OSOITETTA (YKSITTÄINEN PIKANÄPPÄIN TAI RYHMÄNÄPPÄIN) EI VOIDA MUOKATA TAI POISTAA



### Tarkista

Käytetäänkö näppäintä varatussa tai käynnissä olevassa lähetyksessä?

Onko pääkäyttäjä ottanut muokkauksen ja poiston estävän toiminnon käyttöön?



### Ratkaisu

- Odota, kunnes lähetyksesi on päätynyt, tai peruuta varattu lähetyksesi, ja muokkaa tai poista näppäin sen jälkeen.
- Kysy asiaa pääkäyttäjältä. Jos pääkäyttäjä on ottanut [Oletusosoitteen asetus]- tai [Saapuvan reititys asetukset] -asetuksen tai muun vastaavan asetuksen käyttöön, näppäimiä ei voi muokata tai poistaa.



## HALUAN MUUTTA A SKANNATUN KUVAN MUOTOA TAI PAKKAUSTA



### Tarkista

Käytä [Muoto]-painiketta.



### Ratkaisu

- Voit käyttää [Muoto]-näppäintä tallennettavan tai lähetettävän tiedoston tiedostomuodon ja pakkausprosenttisuhteen määrittämiseen. Normaalityössä voit luoda yhden tiedoston useasta alkuperäisen asiakirjan sivusta. [Eritellyt sivut/tiedosto] on käytössä.



## EN TIEDÄ, MITEN TARKISTAN OSOITTEEN KUVAA LÄHETETTÄESSÄ



### Tarkista

Napauta [Osoitteen tarkistus]-näppäintä.



### Ratkaisu

- Napauta [Osoitteen tarkistus]-näppäintä näyttääksesi osoiteluettelon.



# REITITTIMEN VAIHTAMISEN JÄLKEEN EN VOI KÄYTTÄÄ SKANNAUSTA VERKKOKANSIOON TAI SKANNAUSTA



## Tarkista

Onko koneen IP-osoite muuttunut?



## Ratkaisu

■ Tarkista IP-osoitteen asetus.

Jollei koneella ole kiinteää IP-osoitetta (kone saa IP-osoitteen DHCP-palvelimelta), skannaus verkkokansioon tai skannaus ei ole mahdollista, jos IP-osoite muuttuu.

Voit tarkistaa koneen IP-osoitteen asetustilan kohdassa [Verkon tila]. Jos IP-osoite on muuttunut, muuta tulostinohjaimen porttiasetusta.

⇒ "Asetukset" → [Tila] → [Verkon tila]

Katso: Ohjelmiston asennusohje

Jos IP-osoite vaihtuu usein, on suositeltavaa määrittää koneelle kiinteä IP-osoite.



⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Verkkoasetukset]



## TARKISTUSLUETTELO

Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä?

Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Kysy asiaa pääkäyttäjältä.

|  Ongelma |  Tarkista                    | Sivu |
|---|---|------|
| <b>DOKUMENTIN TALLENNUS EI ONNISTU</b>  | Oletko ottanut asiakirjojen arkistoinnin käyttöön tulostinajurissa?   | 54   |
| <b>TYÖTÄ EI VOIDA TALLENTAA MUKAUTETTUUN KANSIOON</b>                                     | Vaatiiko mukautettu kansio PIN-koodin?  | 55   |
| <b>TALLENNETTU TIEDOSTO ON KADONNUT</b>   | Oitko käyttöön [Poista]-valintaruudun tallennetun tiedoston tulostamiseksi?                                   | 55   |
|   | Onko asiakirjojen arkistoinnin tiedostojen automaattinen poistaminen otettu käyttöön?                         | 55   |
| <b>TIEDOSTOA EI VOIDA POISTAA</b>   | Onko tiedoston ominaisuudeksi asetettu [Suojattu]?  | 55   |
| <b>TIEDOSTON OMINAISUUDEKSI EI VOIDA ASETTAA [Luottam.]</b>                               | Onko tiedosto pikatiedostokansiossa?  | 56   |
| <b>LUOTTAMUKSELLISTA TIEDOSTOA TAI KANSIOTA EI VOIDA AVATA</b>                            | Annoitko väärän salasanan tai PIN-koodin?   | 56   |
| <b>EN TALLENTAA TAI MUUTTAA TIEDOSTON NIMEÄ TAI MUKAUTETUN KANSION NIMEÄ</b>              | Sisältääkö nimi merkkejä, joita ei voida käyttää tiedoston tai kansion nimessä?                               | 56   |
| <b>TIEDOSTON NIMI EI NÄY KOKONAAN</b>   | Tallennettiinko tiedoston nimi lähetyksen lisäasetuksiin skannauksen tai Internet-faksin lähettämisen aikana? | 56   |
| <b>EN TIEDÄ, MITEN SKANNATAAN USB-MUISTIIN</b>  | Oletko asettanut USB-muistilaitteen paikalleen?   | 57   |
|   | Valitsitko [Skannaa ulk. muistilait.] Helppo-skannaustilan kohdassa [Skannaa HDD:lle/USB:lle]?                | 57   |
|   | Valitsitko kohdan [Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen] asiakirjojen arkistointitilassa?                      | 57   |
| <b>EN OSAA TULOSTAA SUORALLA USB-TULOSTUKSELLE</b>  | Oletko asettanut USB-muistilaitteen paikalleen?   | 57   |
|   | Valitsitko kohdan [Valitse USB-muistista tulostettava tiedosto] asiakirjojen arkistointitilassa?              | 57   |



## DOKUMENTIN TALLENNUS EI ONNISTU



### Tarkista

Oletko ottanut asiakirjojen arkistoinnin käyttöön tulostinajurissa?



### Ratkaisu

- Ota dokumentin tallennus käyttöön.  
Ota asiakirjojen arkistointi käyttöön tulostustilassa tulostinajurin [Työn hallinta] -välilehdellä.  
Määritä muussa kuin tulostustilassa asiakirjan tallennuksen asetukset Pikatiedostosta tai Tiedostosta.



## TYÖTÄ EI VOIDA TALLENTAA MUKAUTETTUUN KANSIOON



### Tarkista

Vaatiiko mukautettu kansio PIN-koodin?



### Ratkaisu

■ Syötä koneessa määritetty PIN-koodi asiakirjojen arkistoinnin tallennusnäytössä.



## TALLENNETTU TIEDOSTO ON KADONNUT



### Tarkista

Otitko käyttöön [Poista]-valintaruudun tallennetun tiedoston tulostamiseksi?



### Ratkaisu

■ Jos tulostat tiedoston ottamalla käyttöön [Poista]-valintaruudun, tiedosto poistetaan automaattisesti tulostuksen jälkeen.  
Jos haluat estää tiedoston helpon poistamisen, aseta tiedoston ominaisuudeksi [Suojattu].

Onko asiakirjojen arkistoinnin tiedostojen automaattinen poistaminen otettu käyttöön?

■ Jos tarvitsemasi tiedostot on poistettu, ota yhteys koneen pääkäyttäjään.  
Jos [Tiedostoasetusten autom. poisto] on otettu käyttöön asetustilassa, määritettyjen kansioiden tiedostot poistetaan määräajoin. (Tiedosto voidaan poistaa, vaikka tiedoston ominaisuus on [Luottam.] tai [Suojattu].)  
⇒ "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Asiakirjan Tallennus asetukset] → [Tiedostoasetusten autom. poisto]



## TIEDOSTOA EI VOIDA POISTAA



### Tarkista

Onko tiedoston ominaisuudeksi asetettu [Suojattu]?



### Ratkaisu

■ Tiedostoa ei voida poistaa, jos sen ominaisuudeksi on asetettu [Suojattu].  
Vaihda tiedoston [Suojattu]-ominaisuus [Jakaminen]-ominaisuudeksi ja poista tiedosto.



## TIEDOSTON OMINAISUUDEKSI EI VOIDA ASETTAA [Luottam.]



### Tarkista

Onko tiedosto pikatiedostokansiossa?



### Ratkaisu

- Siirrä tiedosto toiseen kansioon ja määritä sen ominaisuudeksi "Luottam.". Pikatiedostokansiossa olevalle tiedostolle ei voi määrittää [Luottam.]-ominaisuutta. (Pikatiedostokansiossa olevalle tiedostolle voi määrittää [Suojattu]-ominaisuuden, jolloin tiedostoa ei voi poistaa helposti.)



## LUOTTAMUKSELLISTA TIEDOSTOA TAI KANSIOTA EI VOIDA AVATA



### Tarkista

Annoitko väärän salasanan tai PIN-koodin?



### Ratkaisu

- Kysy asiaa pääkäyttäjältä.



## EN TALLENTAA TAI MUUTTAA TIEDOSTON NIMEÄ TAI MUKAUTETUN KANSION NIMEÄ



### Tarkista

Sisältääkö nimi merkkejä, joita ei voida käyttää tiedoston tai kansion nimessä?



### Ratkaisu

- Seuraavia merkkejä ei voida käyttää tiedoston tai kansion nimessä: ? / " : < > \* \ |



## TIEDOSTON NIMI EI NÄY KOKONAAN



### Tarkista

Tallennettiinko tiedoston nimi lähetyksen lisäasetuksiin skannauksen tai Internet-faksin lähettämisen aikana?



### Ratkaisu

- Jos nimi on tallennettu lähetyksen lisäasetuksiin ennen Pikatiedosto- tai Tiedosto-asetusten määrittämistä, kyseistä nimeä käytetään tallennetun tiedoston nimenä. Jos nimessä olevien merkkien määrä ylittää pikatiedostojen suurimman sallitun merkkimäärän (30 merkkiä), ylimääräiset merkit poistetaan.





## EN TIEDÄ, MITEN SKANNATAAN USB-MUISTIIN



### Tarkista

Oletko asettanut USB-muistilaitteen paikalleen?

Valitsitko [Skannaa ulk. muistilait.] Helppo-skannaustilan kohdassa [Skannaa HDD:lle/USB:lle]?

Valitsitko kohdan [Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen] asiakirjojen arkistointitilassa?



### Ratkaisu

■ Kun asetat USB-muistilaitteen koneeseen, näyttöön tulee viesti. Voit skannata USB-muistiin napauttamalla [Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen]-näppäintä. Helppo-skannaus-tilassa asetetun ulkoisen muistilaitteen näyttö tulee näkyviin. Aseta alkuperäinen asiakirja ja napauta [Aloita]-näppäintä asiakirjan skannaamiseksi USB-muistilaitteeseen. Voit valita [Suorita tietojen asetus]-valintaruudun yksityiskohtaisten tallennusasetusten valitsemiseksi.

■ Kun [Skannaa ulk. muistilait.] on valittu Helppo-skannaustilan kohdassa [Skannaa HDD:lle/USB:lle], skannattu asiakirja tallennetaan liitettyyn USB-muistilaitteeseen.

■ Kun [Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen] on valittu Helppo-skannaustilan toimintapaneelissa, skannattu asiakirja tallennetaan liitettyyn USB-muistilaitteeseen.



## EN OSAA TULOSTAA SUORALLA USB-TULOSTUKSELLA



### Tarkista

Oletko asettanut USB-muistilaitteen paikalleen?

Valitsitko kohdan [Valitse USB-muistista tulostettava tiedosto] asiakirjojen arkistointitilassa?




### Ratkaisu

■ Kun asetat USB-muistilaitteen koneeseen, näyttöön tulee viesti. Voit suorittaa suoran USB-tulostuksen napauttamalla [Tulosta ulkoiselta tallennusvälineeltä(USB)]-näppäintä.

■ Napauta [Valitse USB-muistista tulostettava tiedosto] asiakirjojen arkistointitilan toimintapaneelissa.



## Usein käytettyjen tulostustapojen pikaopas







| Ulostulo               | Alkuperäisten suunta | Tulostustulos |   | Paperikaukalo    |                        | Ajurin asetus |
|------------------------|----------------------|---------------|---|------------------|------------------------|---------------|
|                        |                      |               |   | Kaukalon tyyppi  | Tulostuspuoli          |               |
| Kaksipuolinen tulostus | <br>                 | <br>          | → | Kaukalot 1 - 4   | Etupinta               | (1)<br>       |
|                        |                      |               |   | Ohisyöttökaukalo | Tulostuspuoli alaspäin | (2)*<br>      |
|                        | <br>                 | <br>          | → | Kaukalot 1 - 4   | Etupinta               | (1)*<br>      |
|                        |                      |               |   | Ohisyöttökaukalo | Tulostuspuoli alaspäin | (2)*<br>      |
|                        |                      |               |   |                  |                        | (3)<br>       |



| Ulostulo   | Alkuperäisten suunta | Tulostustulos | Paperikaukalo    |                        | Ajurin asetus                                     |
|--|----------------------|---------------|------------------|------------------------|---|
|  |                      |               | Kaukalon tyyppi  | Tulostuspuoli          |   |
| Kaksipuolinen tulostus ja useita sivuja arkille (2 otos) |                      |               | Kaukalot 1 - 4   | Etupinta               | (1)<br><input type="text" value="A Pysty"/>       |
|  |                      |               | Ohisyöttökaukalo | Tulostuspuoli alaspäin | (2)*<br><input type="text" value="Lyhyt sivu"/>   |
|  |                      |               | Kaukalot 1 - 4   | Etupinta               | (1)*<br><input type="text" value="A Vaaka"/>      |
|  |                      |               | Ohisyöttökaukalo | Tulostuspuoli alaspäin | (2)*<br><input type="text" value="Pitkä sivu"/>   |
|  |                      |               |                  |                        | (3)*<br><input type="text" value="1 2 2 otosta"/> |

\* Pitää muuttaa oletusasetuksesta.

## Kirjanen






# Asiakirjan skannaaminen tietokoneeseen

## Verkkokansion luominen


Esimerkissä alla selitetään miten jaetaan ”näyte”-niminen kansio jokaisen verkossa olevan kanssa.

1



Kun työpöydälle on luotu ”näyte”-niminen kansio, napsauta hiiren oikealla painikkeella ja valitse [Ominaisuudet].

2



Napsauta [Jakaminen] ja [Jakamisen lisäasetukset].



3

(1) Jakamisen lisäasetukset

Jaa tämä kansio

Asetukset

Jakonimi:  
sample

Lisää Poista

Samanaikaisten käyttäjien enimmäismäärä: 20

Huomautukset:

(2) Oikeudet Välimuisti

OK Peruuta Käytä

Valitse [Tämä kansio jaetaan] -valintaruutu ja napsauta [Oikeudet]-painiketta.

4

Oikeudet: sample

Jaetun resurssin käyttöoikeudet

(1) Everyone

Lisää... Poista

Oikeudet: Everyone (2)

| Oikeudet | Salli                               | Estä                     |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Muuta    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Luku     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lisätietoja oikeuksista

OK Peruuta Käytä

Valitse "Kaikki", valitse [Salli]-valintaruudut kohdissa [Muuta] ja [Luku], ja napsauta [OK].


5

Napsauta [OK]-painiketta "Jakamisen lisäasetukset" -näytössä sulkeaksesi näytön ja napsauta [Sulje]-painiketta.




## Asiakirjan lähettäminen jaettuun kansioon

1



Napauta [Verkkokansio] -tilakuvaketta.

2





Napauta "Paina ja syötä osoite" ja kosketa [Selaa]-näppäintä verkkokansion syötenäytössä.

3

Kosketa työryhmän näppäintä, jota haluat käyttää.




- Kosketa  ja syötä avainsana etsiäksesi työryhmää, palvelinta tai verkkokansiota.
- Näytössä voi olla korkeintaan 100 työryhmää, 100 palvelinta ja 100 verkkokansiota.
- Napauta  palataksesi vaiheen 2 näyttöön.

4

Napauta sen palvelimen tai tietokoneen näppäintä, jota haluat käyttää.

Jos näyttöön tulee ruutu, jossa kehoitetaan antamaan käyttäjänimi ja salasana, tarkista oikeutesi palvelimen pääkäyttäjältä ja anna asianmukainen käyttäjänimi ja salasana.


5



Kosketa verkkokansion näppäintä.




6



**Kun asetukset on tehty, napauta [Suorita] -näppäintä.**

Palaat vaiheen 2 näyttöön. Napauta [Suorita]-näppäintä uudelleen kohteen hyväksymiseksi.

7




**Napauta [Aloita]-näppäintä.**



# Skannausasetusten muuttaminen

Voit muuntaa skannatun asiakirjan suoraan Office-tiedostoksi tai haettavaksi PDF-tiedostoksi, jossa voi etsiä tekstiä.



| Tila                 | Forma. Asetukset  | OCR-asetus |
|----------------------|---|------------|
| <p>Helppo tila</p>   | <p>Kun [Väri/Harmaasävy]-näppäin on valittu</p> <p>Kun [M/V]-näppäin on valittu</p> |            |
| <p>Normaali tila</p> | <p>Kun [Väri/Harmaasävy]-näppäin on valittu</p> <p>Kun [M/V]-näppäin on valittu</p> |            |



**SHARP**®

SHARP CORPORATION